TOSHIBA

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE Installationshandbuch

Hydrogerät -Wandmontagetyp-

ModelIname:

HWT-601XWHM3W-E HWT-601XWHT6W-E HWT-1101XWHM3W-E HWT-1101XWHT6W-E HWT-1101XWHT9W-E



R32

Deutsch

Übersetzung der Originalanleitung

Bitte lesen Sie sich dieses Installationshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Luft/Wasser-Wärmepumpe montieren.

- Dieses Handbuch beschreibt die Installation des Hydrogeräts.
- Für die Installation des Außengeräts befolgen Sie bitte das Installationshandbuch, das mit dem Außengerät mitgeliefert wird.
- Dieses System ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

KÜHLMITTEL

Diese Luft/Wasser-Wärmepumpe verwendet ein HFC-Kühlmittel (R32), um einer Zerstörung der Ozonschicht vorzubeugen.

Inhalt

1	Allgemeine Informationen
2	Zubehör
3	Vorbereitungen der Installation 5
4	Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit6
5	Beispiel für Installation des Hydrogeräts 11
6	Hauptkomponenten des Hydrogeräts 13
7	Installation des Hydrogeräts15
8	Gruppensteuerung und optionale Steuerungen
9	Start und Konfiguration
10	Wartung
11	Fehlersuche

1 Allgemeine Informationen

■ Systemkombination

	Außengerät						
Hydrogerät	HWT- 401HW-E	HWT- 601HW-E	HWT- 801HW-E	НWТ- 1101НW-Е	HWT- 801HRW-E	HWT- 1101HRW-E	Notlaufheizung
HWT-601XWHM3W-E	0	0	-	-	-	-	~, 3 kW
HWT-601XWHT6W-E	0	0	-	-	-	-	3N ~, 6 kW
HWT-1101XWHM3W-E	-	-	0	0	0	0	~, 3 kW
HWT-1101XWHT6W-E	-	-	0	0	0	0	3N~, 6 kW
HWT-1101XWHT9W-E	-	-	0	0	0	0	3N~, 9 kW
		Einphasen-Modell			Einphasig mi	t Kabelheizer	

■ Allgemeine technische Daten

<u>Außengerät</u>

Einphasen-Modell

Außengerät			HWT-401HW-E	HWT-601HW-E	HWT-801HW-E	HWT-1101HW-E	
Stromversorgung			220-240 V ~ 50 Hz				
Тур				INVE	RTER		
Funktion				Heizen ur	nd Kühlen		
	Kapazität	(kW)	4,0	6,0	8,0	11,0	
Heizen	Eingang	(kW)	0,77	1,25	1,54	2,39	
	COP	(W/W)	5,20	4,80	5,19	4,60	
	Kapazität	(kW)	4,0	5,0	6,0	8,0	
Kühlen	Eingang	(kW)	1,16	1,52	1,88	2,86	
	EER	(W/W)	3,45	3,30	3,20	2,80	
Kühlmittel			R32				
Abmessungen HxBxT (mm)			630 x 8	300 x 300	1.050 x 1	.010 x 370	

Außengerät			mit Kab	elheizer		
	Ausengerat		HWT-801HRW-E	HWT-1101HRW-E		
Stromversorgung			220-240	√ ~ 50 Hz		
Тур			INVE	RTER		
Funktion			Heizen u	nd Kühlen		
	Kapazität	(kW)	8,0	11,0		
Heizen	Eingang	(kW)	1,54	2,39		
	COP		5,19	4,60		
	Kapazität	(kW)	6,0	8,0		
Kühlen	Eingang	(kW)	1,88	2,86		
	EER		3,20	2,80		
Kühlmittel			R32			
Abmessungen	HxBxT	(mm)	1.050 x 1.010 x 370			
Kabelheizer (W)		(W)	150			

<u>Hydrogerät</u>

4-kW-, 6-kW-Modell

	Hydrogerät		HWT-601XWHM3W-E	HWT-601XWHT6W-E	
Kapazität Ersatzheizer		(kW)	3,0	6,0	
für Hilfsheizungen			220-240 V ~ 50 Hz	380-415 V 3N~ 50 Hz	
Stromversorgung	für Heißwasser- Zylinderheizelement (optional)		220-240 V ~ 50 Hz		
Austritt-	Heizen	(°C)	20-55		
Wassertemperatur	Kühlen	(°C)	7-25		
Abmessungen HxBxT		(mm)	450 x 720 x 235		

8-kW-, 11-kW-Modell

	Hydrogerät		HWT-1101XWHM3W-E	HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E		
Kapazität Ersatzheizer (kW)		3,0 6,0		9,0			
	für Hilfsheizungen		220-240 V ~ 50 Hz	380-415 V 3N~ 50 Hz	380-415 V 3N~ 50 Hz		
Stromversorgung	für Heißwasser- Zylinderheizelement (optional)		220-240 V ~ 50 Hz				
Austritt-	Heizen	(°C)	20-65				
Wassertemperatur	Kühlen	(°C)	7-25				
Abmessungen	HxBxT	(mm)	450 x 720 x 235				

Heißwasserzylinder (optional)

Heißwasserzylinder (optional)		HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK	HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK	HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK		
Wassermenge	(Liter)	150	210	300		
Stromversorgung		220-240 V ~ 50 Hz				
Max. Wassertemperatur	(°C)	75				
Elektrischer Heizer	(kW)		2,7			
Höhe	(mm)	1 090	1 474	2 040		
Durchmesser	(mm)	550				
Material		Edelstahl				

2 Zubehör

Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl
1	Installationshandbuch (dieses Dokument)	1
2	Betriebsanleitung	1
3	Isolator für die Kühlung	6
Λ	CD	1
4 F	TEL Soncor	1
5	1FI-Sensor	1

3 Vorbereitungen der Installation

Erforderliche Teile zum Anschluss dieses Produkts (handelsüblich)

Kategorie	Teile	Spezifikation	Anzahl
	Sieb (Wasserfilter)	1" 30 bis 40 Siebmaschen	1
Wasserleitungen	Abflusshahn	(zur Befüllung von Wasser)	1
	Isolierkugelventile	1" zur Wartung 1"	
	Erdschlussstromunterbrecher für Hauptstromleitung	30 mA	1
Flektrisches	Erdschlussstromunterbrecher für Notlaufheizung	30 mA	1
System	(Optional) Erdschlussstromunterbrecher für Heißwasserzylinderheizung	30 mA	1

Erforderliche Optionen für jede Funktion

Zweck		Hydrogerät		Erworbenes Teil		
		lename	Modellbezeichnung	Teilename	Vorgegebene Spezifikation	
Heizen		-	_	Radiator(en), Ventilatorkonvektor(en), Bodenheizung		
Heizung & Kühlung (alle Räume)	zung & Kühlung e Råume)		_	Ventilatorkonvektor(en)		
Heizung & Kühlung (nur Teilheizung)		_	_	2-Wege-Ventil mit Motor (für Kühlung)	Siehe unter "Spezifikationen für Regelkomponenten" auf Seite 24.	
	Heißwasserzylinder					
		150	HWS-1501CSHM3-E		Siehe unter "Spezifikationen für Regelkomponenten" auf Seite 24	
			HWS-1501CSHM3-UK			
Heißwasser-		210	HWS-2101CSHM3-E	3-Wege-Ventil mit Motor		
verbergung			HWS-2101CSHM3-UK		Regeneriperionen dur cone 24.	
		300	HWS-3001CSHM3-E			
			HWS-3001CSHM3-UK			
				Mischventil mit Motor	Siehe unter "Spezifikationen für Regelkomponenten" auf Seite 24.	
2-Bereichs-Regelung		-	-	Umwälzpumpe	Andere Stromversorgung	
				Puffertank		
Gekoppelt mit Boiler		_	_	Boiler	Andere Stromversorgung. Boiler erfordert 12-V- Signaleingabefunktion.	

4 Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit

■Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie sicher, dass alle lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften eingehalten werden.

- Lesen Sie die "Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit" sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Alle nachfolgend beschriebenen Punkte enthalten wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit. Beachten Sie sie sorgfältig.
- Ehe Sie mit der Wartung beginnen, schalten Sie den Hauptschalter (oder die Sicherung) ab.
- Bitten Sie den Kunden, dass er Installationshandbuch und Bedienungsanleitung zusammen aufbewahrt.

Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Kühlmittel

- Bei einem möglichen Austritt von Kühlmittel wenden Sie sich an den Händler, der das System geliefert hat. Bevor Kühlmittel nachgefüllt werden kann, bitten Sie das Wartungspersonal um eine Beschreibung des Problems und eine Bestätigung über die erfolgreiche Durchführung der Reparatur.
- Installieren Sie das System nie an einer Stelle, an der es in Kontakt mit brennbaren Gasen kommen kann.

Wenn das brennbare Gas ausströmt und sich im Bereich des Gerätes sammelt, kann es sich entzünden.

Diese Vorsichtsmaßnahmen beziehen sich auch auf die Rückgewinnung von Kühlmittel (Rückführung zum Außengerät). Trennen Sie die Leitungen erst, wenn das Kühlmittel vollständig zurückgeführt ist und die Ventile geschlossen sind.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

- Zur Installation und Wartung des Luft-Wasser-Wärmepumpensystems wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder einen qualifizierten Techniker.
 Durch eine nicht fachgerechte Installation kann es zum Austritt von Wasser sowie Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Die im Installationshandbuch beschriebenen Elektroarbeiten müssen von einem ausgebildeten Elektriker ausgeführt werden. Eine nicht ausreichende Kapazität der Leitung oder eine nicht fachgerecht ausgeführte Installation kann zu einem Brand führen.
- Stellen Sie sicher, dass bei Elektroarbeiten alle regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften eingehalten werden. Eine nicht fachgerechte Erdung kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Stellen Sie sicher, dass alle f
 ür die Installation der Hydroger
 ät-W
 ärmepumpe verwendeten Elektrokabel s
 ämtliche regionalen und nationalen Bestimmungen erf
 üllen.
 Überpr
 üfen Sie, ob alle elektrischen Klemmen sicher und fest angezogen sind.
- Erden Sie die Verbindungen.

 Installieren Sie einen Erdschlussstromunterbrecher.
 Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Erden Sie die Erdungskabel nie über Gas- oder Wasserleitungen, Blitzableiter oder Erdungsleitungen von Telefonkabeln.

- Das Gerät muss über einen Schutzschalter oder eine Sicherung mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm an die Hauptstromversorgung angeschlossen werden.
- Ehe Sie irgendwelche Arbeiten an der Elektrik ausführen, schalten Sie die Hauptstromzufuhr oder die Sicherung ab.
 Stellen Sie sicher, dass aller Netzschalter ausgeschaltet sind.
 Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.
 Das Luft-Wasser-Wärmepumpensystem muss an einen eigenen Stromkreis mit der angegebenen Nennspannung angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel zwischen der Außengerät und der Hydrogerät richtig angeschlossen ist. Ein fehlerhafter Anschluss der Verbindungskabel kann zu Schäden an elektronischen Teilen führen.
- Das Stromkabel darf unter keinen Umständen durch ein Verlängerungskabel erweitert werden.
 Schlechte Verbindungen an den Stellen, an denen die Kabel angeschlossen sind, können zu Rauchentwicklung und/oder Feuer führen.
- Die Sicherheitssysteme oder Schalter dieses Systems dürfen nicht verändert oder deaktiviert werden.
- Nachdem Sie das Außengerät ausgepackt haben, untersuchen Sie es sorgfältig auf mögliche Beschädigungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der die Eigenschwingungen des Gerätes verstärkt werden können.

- Um Verletzungen (an den scharfen Kanten) zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Hydrogerät handhaben müssen.
- Installieren Sie das Gerät genau nach den Anweisungen des Installationshandbuches.

Durch eine nicht fachgerechte Installation kann es zum Austritt von Wasser sowie Stromschlägen oder Bränden kommen.

• Ziehen Sie alle Bördelmuttern mit einem Drehmomentschlüssel wie angegeben fest.

Wenn Sie die Bördelmutter zu stark festziehen, können die Leitungen beschädigt werden. Dies führt zum Austreten von Kühlmittel.

- Tragen Sie bei der Installation Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Installieren Sie das Außengerät sicher an einer Stelle, die für das Gewicht des Geräts geeignet ist.
- Wird das Gerät in einem geschlossenen Raum aufgestellt, muss dieser bei Austreten von Kühlflüssigkeit während der Installation umgehend geräumt und gelüftet werden.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation, das kein Kühlmittel austritt.

Tritt Kühlmittel in einen Raum mit einer offenen Flamme aus, kann es zur Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen kommen.

• Blockieren Sie keine Ablassschläuche. Die Schläuche können sich lösen und es kann zu einem Stromschlag kommen.

Hinweise zur Systemkonstruktion

 Die Wassertemperatur am Einlass des Hydrogeräts HWT-110 darf maximal 65 °C betragen. (Beim HWT-60 darf sie maximal 55 °C betragen.)

Seiten Sie vor allem bei externen Heizquellen wie beispielsweise Boilern vorsichtig.

Wenn die Temperatur des rückgeführten Wassers 65 °C oder 55 °C übersteigt, kann dies zu einer Fehlfunktion oder zum Austritt von Wasser führen.

 Folgende Durchflussrate ist f
ür das Kreislaufwasser zul
ässig. Mindestens 11 kW 13 L/Minute

Mindestens 6 kW 10 L/Minute

Fällt die Durchflussrate unter den Minimalwert, wird ein Schutzmechanismus ausgelöst und der Betrieb wird unterbrochen.

Installieren Sie ein Bypass-Ventil an einem Wasserkreislauf, um die minimale Durchflussmenge des Wassersystems zu gewährleisten. Beachten Sie bitte, dass dieser Kreislauf mindestens 20 Liter enthalten muss. Bei nicht ausreichender Wassermenge ist die Funktion des Geräts aufgrund von Schutzmechanismen nicht gewährleistet.

- Verwenden Sie ausschließlich die im Hydrogerät eingebaute Pumpe.
- Die Hilfsheizungen im Hydrogerät sind dafür konzipiert, die Wärmepumpe in Zeiten unzureichender Umgebungsbedingungen und bei der Heißwasserproduktion (DHW) zu unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass das Hydrogerät und die Verbindungswasserleitungen an einem Ort installiert werden, der keinen niedrigen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist, die dazu führen könnten, dass der Wasserkreislauf einfriert.
- Der Systembetrieb ist für einen geschlossenen Wasserkreislauf angelegt. Verwenden Sie kein offenes Kreislaufsystem.
- Schalten Sie die Hauptstromversorgung bis zu 12 Stunden vor dem Start des Systems ein und achten Sie darauf, dass die Stromversorgung während der gesamten Betriebsdauer eingeschaltet bleibt.

5 Beispiel für Installation des Hydrogeräts

Installationsbeispiel f ür K ühl- und Heizger ät

Wenn sowohl der Kühl- als auch der Heizmodus genutzt werden sollen, muss zur Isolierung des Radiator- bzw. Bodenheizungskreislaufs ein 2-Wege-Ventil installiert werden.

▼ Abb. 5-01



Beispiel f ür 2-Zonen-Temperaturregelung und Hei ßwassersystem

Folgende Übersicht zeigt ein Beispiel für die 2-Zonen-Temperaturregelung. Für die 2-Zonen-Temperaturegelung sind ein Puffertank und eine Wasserpumpe erforderlich.

▼Abb. 5-02



6 Hauptkomponenten des Hydrogeräts

Explosionszeichung und Beschreibung des Hydrogeräts

▼Abb. 6-01



- 1 : Expansionstank
- 2 : Temperatursensor (für Wärmepumpenausgang -TWO)
- 3 : Drucksensor
- 4 : Wärmetauscher
- 5 : Strömungssensor
- 6 : Temperatursensor (für Kühlmittel -TC)
- 7 : Temperatursensor (für Wassereinlass -TWI)
- 8 : Ablaufnippel
- 9 : Anschluss Wassereinlass
- 10 : Kühlflüssigkeitsanschluss
- 11 : Entlüfterventil
- 12 : Überdruckverhinderungsventil (0,43 MPa (4,3 bar))
- 13 : Thermoschalter (auto)
- 14 : Temperatursensor (für Wasseraustritt THO)
- 15 : Thermoschalter (Einzelbetrieb)
- 16 : Wasserpumpe
- 17 : Notlaufheizung (3 kW, 3 kW x 2, 3 kW x 3)
- 18 : Manometer
- 19 : Anschluss Wasserauslass
- 20 : Kühlmittelgasanschluss

■ Aufbau Schaltkasten

▼Abb. 6-02



7 Installation des Hydrogeräts

- Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie immer Schutzkleidung, z. B. Handschuhe.
- Das Hydrogerät sollte von mindestens zwei Personen montiert werden.
- Montieren Sie das Hydrogerät nur an Orten, die für folgende Gewichte geeignet sind:
 Das Trockengewicht der Hydrogeräte wird auf dem Typenschild angezeigt. Wenn das Hydrogerät mit Wasser gefüllt ist, erhöht sich das Gewicht der Einheit um 12 kg.

- Installieren Sie das Gerät an einem frostgeschützten Ort.
- Installieren Sie das Hydrogerät nicht an einem Ort, an dem brennbare Gase austreten können.
- Installieren Sie das Hydrogerät nicht an einem Ort, an dem es Regen oder Wasser ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Hydrogerät nicht in der Nähe von wärmeproduzierenden Geräten.
- Installieren Sie das Hydrogerät nicht in der Nähe von beweglichen Objekten.
- Installieren Sie das Hydrogerät nicht an einem Ort, an dem es Vibrationen ausgesetzt ist.
- Bei der Installation des Geräts müssen die nationalen Verdrahtungsvorschriften eingehalten werden.
- Das Hydrogerät darf nicht in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit installiert werden.

Handhabung, Entpacken und Überprüfen des Hydrogeräts

 Das Gerät ist bei der Lieferung zu überprüfen, Schäden sind unverzüglich dem Lieferunternehmen mitzuteilen.

Position

<u>Wartungsfreiraum</u>

Sorgen Sie für einen ausreichenden Wartungsspielraum für das Hydrogerät.

• Installieren Sie das Hydrogerät nicht an einem Ort, an dem sich Wärme stauen kann.

▼ Abb. 7-01



Montage

Befestigen Sie an den unten gezeigten Positionen M8-Schrauben und sichern Sie sie mit Muttern.

HINWEIS

Wenn der Kunde wegen Vibrationen von Hydrogerät besorgt ist, bitte bei der Installation des Produkts Vibrationsisoliermaterial zwischen dem Produkt und der Wand einlegen. Die Rückseite des Hydrogeräts kann sich stark erwärmen. Daher muss die Montageoberfläche hitzebeständig sein.



Sichern Sie das Hydrogerät mit Unterlegscheiben und Muttern.

Installieren Sie das Hydrogerät so, dass der Neigungswinkel im unten angegebenen Bereich liegt.



Kühlmittelleitungen

- DIESES SYSTEM VERWENDET HFC-KÜHLMITTEL (R32). DIESES KÜHLMITTEL GREIFT DIE OZONSCHICHT NICHT AN.
- Daher muss bei der Installation vor allem das Eintreten von Wasser, Staub, altem Kühlmittel oder Öl vermieden werden. Um das Befüllen mit falschem Kühlmittel zu verhindern, wurden die Anschlussstutzen der Wartungsventile vergrößert.
- Für die korrekte Installation des Systems werden die Werkzeuge R32 oder R410A benötigt.
- Für die korrekte Installation des Systems müssen Leitungen mit der passenden Größe und Wandstärke bei Kupferrohren verwendet werden.

NORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass alle Rohrleitungen mit dem in diesem Abschnitt angegebenen Drehmoment angeschlossen wurden.
- Führen Sie eine Luftdichtigkeitsprüfung ausschließlich mit sauerstofffreiem Stickstoff (OFN) durch.
- Entlüften Sie die Rohrleitungen mit einer Vakuumpumpe.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen im Rohrleitungssystem auf austretendes Kühlmittelgas.

HINWEIS

Das Luft-Wasser-Wärmepumpensystem verwendet R32-Kühlmittel. Kupferrohre im Kühlmittelleitungssystem müssen über folgende Wandstärke verfügen:

- 0,8 mm für Ø 6,4 mm, und Ø 12,7 mm
- 1,0 mm für Ø 15,9 mm

Kühlmittelleitung

Länge und Höhe der Kühlmittelleitung muss sich in folgendem Bereich befinden.

Solange das Hydrogerät innerhalb dieser Parameter montiert wird, muss kein zusätzliches Kühlmittel eingefüllt werden.

▼ Abb. 7-06



Hydrogerätmodell	H:Max	L:Max	L:Min
HWT-60	±30 m (oben oder unten)	30 m	5 m
HWT-110	±30 m (oben oder unten)	30 m	5 m

Kühlmittelleitungsgröße

Hydrogerätmodell	Gasseite (mm)	Flüssigkeitsseite (mm)
HWT-60	Ø 12,7	Ø 6,35
HWT-110	Ø 15,88	Ø 6,35

Bördelung

- Setzen Sie passende Bördelmuttern auf die Rohrleitungen (verwenden Sie die mitgelieferten Bördelmuttern oder Spezialbördelmuttern für das R32-Kühlmittel) und bördeln Sie die Rohrleitungen mit dem entsprechenden Werkzeug.

Festziehen

- Schließen Sie die Kühlmittelleitungen, beginnend am Außengerät hin zum Hydrogerät, wie unten gezeigt an.
- ▼ Abb. 7-07



- Richten Sie die Bördelverbindung der einzelnen Rohre an den entsprechenden Ausgangsanschlüssen des Hydrogeräts aus. Ziehen Sie die Bördelmuttern mit der Hand fest, um die Rohrleitungen zu fixieren.
- Ziehen Sie die Bördelmutter mit einem Drehmomentschlüssel mit dem unten aufgeführten Drehmoment fest:

Außen-Ø Kupferrohr (mm)	Drehmoment zum Festziehen (N/m)
Ø 6,35	14 bis 18
Ø 12,7	50 bis 62
Ø 15,88	63 bis 77

Wasserleitung

🕂 WARNUNG

- Montieren Sie die Wasserleitungen entsprechend der nationalen Vorschriften.
- Bringen Sie die Wasserleitungen an einem frostsicheren Ort an.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitungen über ausreichenden Druckwiederstand verfügen. Der Einstellwert für das Überdruckverhinderungsventil beträgt 0,43 MPa (4,3 bar).

NORSICHT

- Verwenden Sie keine verzinkten Wasserleitungen. Bei der Verwendung von Stahlrohren müssen beide Rohrenden isoliert werden.
- Die Qualität des verwendeten Wassers muss dem in der EU-Richtlinie 98/83 EC festgelegten Standard entsprechen.

Wasserleitung

Die Länge der Wasserleitung richtet sich nach den QH Eigenschaften der Pumpe (siehe "Abb.7-14" und "Abb.7-15" auf Seite 20).

Die Höhe der Leitung darf maximal 7 m betragen.

▼Abb. 7-08



Wasserkreislauf

- Installieren Sie am Wassereinlass des Hydrogeräts ein Sieb mit 30 bis 40 Siebmaschen (bauseitig zu beschaffen).
- Installieren Sie f
 ür das Bef
 üllen und Ablassen von Wasser am unteren Teil des Hydroger
 äts Abflussh
 ähne (bauseitig zu beschaffen).
- Schließen Sie den Rohrleitungskreis. (Ein offener Wasserkreislauf kann zu Fehlfunktionen führen.)



Leitung für Heißwasserzylinder (Option)

Das Wasser für den Heißwasserzylinder wird von einem motorisierten 3-Wege-Ventil abgezweigt (bauseitig zu beschaffen).

Die Spezifikationen für das motorisierte 3-Wege-Ventil finden Sie unter "Spezifikationen für

Regelkomponenten" auf Seite 24.

Verbinden Sie den Heißwasserzylinder mit Anschluss A (offen, wenn aktiviert) des Ventils.

▼ Abb. 7-11



Rohrleitung für 2-Zonen-Betrieb

Führen Sie für eine 2-Zonen-Temperaturregelung das Wasser mittles einer weiteren Pumpe (bauseitig zu beschaffen) durch ein motorisiertes Mischventil (bauseitig zu beschaffen) und einen Puffertank (bauseitig zu beschaffen).

Die Spezifikationen für das motorisierte Mischventil finden Sie unter "Spezifikationen für Regelkomponenten" auf Seite 24.

▼ Abb. 7-12



Überprüfung des Wasservolumens und Ausgangsdrucks des Expansionstanks für die Heizung

Der Expansionstank des Hydrogeräts fasst 8 Liter. Der Ausgangsdruck des Expansionstanks beträgt 0,15 MPa (1,5 bar).

Der Druck des Sicherheitsventils beträgt 0,43 MPa (4,3 bar).

Überprüfen Sie anhand der folgenden Gleichung, ob die Kapazität des Expansionstanks ausreichend ist. Wenn das Volumen nicht ausreicht, erweitern Sie die Kapazität bauseitig.

<u>Gleichung für die Auswahl des</u> Expansionstanks

$$V = \frac{\epsilon \times Vs}{1 - \frac{P1}{P2}}$$

- V: Erforderliche Gesamtkapazität des Tanks (¿)
- E: Wasserexpansionskoeffizient bei jeder hohen Wassertemperatur
- Vs: Gesamtwasservolumen im System
- P1: Systemdruck bei Tankeinstellposition (MPaabs.) = Wasserzufuhrdruck = 0,25 (MPaabs.) (empfohlener Wert)
- P2: Maximaler Druck während des Betriebs bei Tankeinstellposition (MPaabs.)
 - = Einstelldruck Sicherheitsventil = 0,53 (MPaabs.)
- * Der absolute Druckwert (abs.) wird erreicht durch Hinzufügen des atmosphärischen Drucks (0,1 MPa (1 bar)) zum Manometerdruck.

▼ Methode zur Tankauswahl

Wassertemperatur und Expansionskoeffizient				
Heißwasser- temperatur (°C)	Expansionsrate E	Heißwasser- temperatur (°C)	Expansionsrate E	
0	0,0002	50	0,0121	
4	0,0000	55	0,0145	
5	0,0000	60	0,0171	
10	0,0003	65	0,0198	
15	0,0008	70	0,0229	
20	0,0017	75	0,0258	
25	0,0029	80	0,0292	
30	0,0043	85	0,0324	
35	0,0050	90	0,0361	
40	0,0078			
45	0,0100			





*Im Fall, dass die maximale Warmwassertemperatur 65 °C beträgt

Installieren Sie einen externen Expansionstank, wenn die Kapazität des Expansionstanks nicht ausreicht.

Pumpenbetrieb/Konfiguration



Hydraulischer Wärmetauscher (6 kW) QH-Eigenschaften





Hydraulischer Wärmetauscher (11 kW) QH-Eigenschaften



Einfüllen von Wasser

Befüllen Sie das System mit Wasser, bis das Manometer den empfohlenen Druckwert von 0,15 MPa (1,5 bar) anzeigt.

Der Hydraulikdruck kann bei Beginn des Testlaufs abfallen. Fügen Sie in diesem Fall Wasser hinzu. Bei zu niedrigem Hydraulikdruck kann Luft eindringen. Lösen Sie die Kappe des Entlüftungsventils um zwei Umdrehungen, um Luft abzulassen.

▼ Abb. 7-16



- * Werkseitig weist der Entlüftungsventildeckel nach vorne.
- * Die Richtung des Entlüftungsventildeckels kann sich beim Transport ändern.

Lösen Sie die Kappe des Druckminderventils, um Luft abzulassen.

Aus dem Druckminderventil tritt möglicherweise Wasser aus.

Entlüften Sie den Wasserkreislauf vollständig.

Beachten Sie dies nicht, ist ein korrekter Betrieb unter Umständen nicht möglich.

<u>Wasserqualität</u>

Das verwendete Wasser muss der EU-Richtlinie 98/83 EC entsprechen.

Leitungsisolierung

Alle Rohre sollten isoliert werden. Für den optionalen Kühlbetrieb verwenden Sie eine Isolierung von mindestens 20 t für alle Rohre.

Elektroinstallation

🕂 WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kreisläufe isoliert sind, bevor Sie mit der Elektroinstallation beginnen.
- Die Elektroinstallation muss durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.
- Die Elektroinstallation muss alle regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen f
 ür Elektroinstallationen erf
 üllen.
- Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit regionalen, nationalen und internationalen Richtlinien für Elektroinstallationen geerdet werden.

- Das Hydrogerät muss an eine eigene Stromquelle für den Notlaufheizkreislauf angeschlossen werden.
- Die Stromversorgung muss durch einen passenden Schutzschalter (Sicherung, MCB o. ä.) und einen Erdschlussstromunterbrecher geschützt sein.
- Das Hydrogerät muss über einen Trennschutzschalter an die Hauptstromversorgung angeschlossen werden. Dieser trennt alle Pole und weist einen Mindestkontaktabstand von 3 mm auf.
- Zum Befestigen der elektrischen Kabel müssen die Kabelklemmen an dem Hydrogerät verwendet werden.
- Ein fehlerhafter Anschluss der Elektrokabel kann zum Ausfall von elektrischen Komponenten und zu Bränden führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Maße der Elektrokabel den Installationsanweisungen entsprechen.
- Überprüfen Sie, dass die Verkabelung nicht verschlissen oder korrodiert ist und keinem übermäßigen Druck, keiner Erschütterung, keinen scharfen Kanten oder anderen schädlichen Umwelteinflüssen unterliegt.
 Bei der Überprüfung sind auch die Auswirkungen durch die Alterung oder ständige Erschütterung durch Quellen wie zum Beispiel Kompressor oder Lüfter zu berücksichtigen.

Steuerleitung





Spezifikationen Stromversorgung/Kabel

▼ Kabelspezifikationen

Beschreib	ung	Modellname HWT-	STROMVERSOR- GUNG	Maximalstrom	Installationssicherungs- wert	Netzkabel	Anschlussziel	
Leistung	1101H(R)W-E	220-240 V ~ 50 Hz	20,3 A	25 A	2,5 mm² oder mehr			
	801H(R)W-E	220-240 V ~ 50 Hz	20,3 A	25 A	2,5 mm² oder mehr			
Außengerät	neizeiligarig	601HW-E	220-240 V ~ 50 Hz	14,6 A	16 A	1,5 mm² oder mehr	L), N	
		401HW-E	220-240 V ~ 50 Hz	14,6 A	16 A	1,5 mm² oder mehr		
		1101XWHM3W-E	220-240 V ~ 50 Hz	13 A	16 A	1,5 mm² oder mehr	(L), (N)	
Leistung Hydro- Einlasshei zung		1101XWHT6W-E	380-415 V 3N~ 50 Hz	13 A (13 A x 2P)	16 A	1,5 mm² oder mehr	(<u>),</u> (<u>)</u> ,	
	1101XWHT9W-E	380-415 V 3N~ 50 Hz	13 A (13 A x 3P)	16 A	1,5 mm² oder mehr	(<u>3</u> , (N)	тв03	
	601XWHM3W-E	220-240 V ~ 50 Hz	13 A	16 A	1,5 mm² oder mehr	(L), (N)		
	601XWHT6W-E	380-415 V 3N~ 50 Hz	13 A (13 A x 2P)	16 A	1,5 mm² oder mehr	(1), (2), (3), (N)		
	Netzeingan Zylinderheiz	g für zung	220-230V ~ 50 Hz	12 A	16 A	1,5 mm² oder mehr	(L), (N)	TB02
Außen-Hyd	lrogerät	Anschluss				1,5 mm² oder mehr	1, 2, 3	TB01
Hydro - Zyl	inder	Anschluss				1,5 mm² oder mehr	1,2	TB02

▼ Kabelspezifikationen (Steuerleitung)

Beschreibung	Leitungsspezif.	Maximalstrom	Max. Länge	Netzkabel	Anschlussziel
3-Wege-Ventilsteuerung	2-adrig oder 3-adrig	100 mA	12 m	0,75 mm² oder mehr	⑧,⑨,⑪ (CN23)
2-Wege-Ventilsteuerung	2-adrig	100 mA	12 m	0,75 mm² oder mehr	③, ④ (CN23)
Steuerung Mischventil	3-adrig	100 mA	12 m	0,75 mm² oder mehr	⑧, ⑨, ⑩ (CN22)
2-Zonen-Thermosensor	2-adrig	100 mA	5 m	0,75 mm² oder mehr	③, ④ (CN20)
Zylinder-Thermosensor	2+GND (abgeschirmtes Kabel)	100 mA	5 m	0,75 mm² oder mehr	①, ② (CN20)
Zweite Fernbedienung	2-adrig	50 mA	50 m	0,5 mm² oder mehr	(TB04)
Gruppensteuerung (gesamt)	2-adrig	50 mA	50 m	0,5 mm² oder mehr	(TB04)
Offene Protokollschnittstelle	2-adrig	100 mA	50 m	0,5 mm² oder mehr	(TB04)

▼ Spezifikationen für Regelkomponenten

	Strom	Maximalstrom	Тур
3-Wege-Ventil mit Motor (für Brauchwasser)	WS 230 V	100 mA	Voreinstellung: 2-adriges Federrückzugsventil oder 3-adriges SPST-Ventil Hinweis: Ein 3-adriges SPDT-Ventil kann für die Änderung des DN 6B4 benutzt werden.
2-Wege-Ventil mit Motor (für Kühlung)	WS 230 V	100 mA	Federrückzugtyp (normal offen)
Motorisiertes Mischventil (für 2-Zonen)	WS 230 V	100 mA	Voreinstellung: Antriebszeit = 60 s bis 90° Hinweis: Es können 3-adrige SPST- oder SPDT-Ventile mit Antriebszeiten zwischen 30 und 240 s verwendet werden. Die Ventilantriebszeit kann mittels DN 0C geändert werden.

▼ Spezifikationen für Ausgangsleitung

Beschreibung	Ausgang	Maximalstrom	Max. Spannung	Max. Länge	
Externe Pumpe Nr. 1	WS 230 V	1 A	-	12 m	
Externe Zusatzheizung	WS 230 V	1 A	-	12 m	Leistung nach Bedarf, wenn Außentemperatur unter -20 °C
Digitalausgänge von CN22	Potenzialfreier Kontakt	0,5 A	WS 230 V	12 m	
		1 A	GS 24 V	12 m	

▼ Spezifikationen für Eingangsleitung

Beschreibung	Eingang	Max. Länge
Digitaleingänge zu CN21	Potenzialfrei	12 m

VORSICHT

Erdung

Das Hydrogerät muss in Übereinstimmung mit den regionalen und nationalen für Elektroinstallationen geerdet werden. Das Gerät muss korrekt geerdet sein, um elektrische Schläge und Schäden am Gerät zu verhindern.

Elektroverbindung mit Hydrogerät

- Entfernen Sie die vordere Abdeckung und die Abdeckung des Schaltkastens am Hydrogerät.
- Das Netzkabel des Hydrogeräts muss den Vorgaben unter "Spezifikationen Stromversorgung/Kabel" entsprechen.
- Verbinden Sie das Netzkabel des Hydrogeräts wie unten gezeigt mit Klemme 03.

▼ Abb. 7-19

Notlaufheizung	Notlaufheizung
220-240 V ~	380-415 V 3N~
-Typ	-Typ
(3 kW-Typ)	(6,9 kW-Typ)



- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Hydrogeräts mit den Kabelklemmen im Schaltkasten befestigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabelklemmen des Hydrogerätnetzkabels fest sitzen.

Elektroverbindung zwischen Außengerät und Hydrogerät



- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kreisläufe isoliert sind, bevor Sie beginnen.
- Die Größe des Verbindungskabels zwischen dem Außengerät und dem Hydrogerät muss in der Größe entsprechend der Informationen unter "Spezifikationen Stromversorgung/Kabel" gewählt werden.
- Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen dem Außengerät und dem Hydrogerät wie in dem Diagramm oben dargestellt an.
- Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel zwischen Außengerät und Hydrogerät sicher mit der Kabelklemme gesichert ist, die in den Schaltkasten eingebaut ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussstecker des Verbindungskabels zwischen dem Außengerät und dem Hydrogerät fest sitzen.

Elektroverbindung für externe Zusatzheizung

NORSICHT

- Der maximal verfügbare Strom von der Zusatzheizung beträgt 1 A. Schließen Sie die Zusatzheizung nicht direkt an CN23 auf dem Hydrogerät an. Für die Zusatzheizung ist ein bauseitig zu beschaffender separater Schalter erforderlich.
- Die Zusatzheizung kann nur für die Raumheizung und nicht für die Heißwasserversorgung installiert werden.
- Installieren Sie die Zusatzheizung hinter dem 3-Wegeventil auf der Hydrogeräteseite.
 Die Zusatzheizung ist eine bauseitig zu beschaffende externe Heizung, die das Hydrogerät bei unzureichenden Umgebungsbedingungen unterstützt.
- Der WS 230 V 1 A-Ausgang des Hydrogeräts darf nur für einen externen Schalter verwendet werden. (Bauseitig zu beschaffen)
- Der Ausgang am Hydrogerät ist nur aktiv, wenn die Außentemperatur unter -20 °C fällt.(*)
- Stellen Sie sicher, dass die externe Zusatzheizung entsprechend aller regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen installiert und eingerichtet wird.
 (*) Für das HWT 110 beträgt sig. 25 °C
 - (*) Für das HWT-110 beträgt sie -25 °C.
- Schließen Sie die externe Zusatzheizung wie im Diagramm unten gezeigt an das Hydrogerät an.
- Schließen Sie die Spule des bauseitig beschafften Schalters an die Klemmen 5 & 6 auf CN23 an. Der Schalter wird bei niedrigen Umgebungstemperaturen aktiviert.
 - Omgebungstemperaturen aktiviert.
- Für die Zusatzheizung ist ein eigener Stromkreislauf erforderlich. Dieser wird über die Kontakte am bauseitig beschafften Schalter angeschlossen.

▼ Abb. 7-21



Elektroverbindung für externe Zusatzpumpen

- An das Hydrogerät kann eine zusätzliche Umwälzpumpe für das Heiz- oder Kühlsystem angeschlossen werden.
- Das Hydrogerät verfügt über einen entsprechenden Ausgang. An jedem Ausgang sind maximal WS 230 V 1 A verfügbar. Der Ausgang für jede Zusatzpumpe wird mit der Hauptumwälzpumpe im Hydrogerät synchronisiert.
- Schließen Sie die Zusatzpumpen wie in der nachstehenden Grafik dargestellt an.
- Verbinden Sie die externe Pumpe 1 mit den Klemmen 1 & 2 auf CN23.
- Installieren Sie die Pumpen so, dass es nicht zu Störungen der internen Pumpe kommt.



Anschluss 3-Wege-Ventil (Umleiter)

Erforderliche Ventilspezifikation:

Elektrospezifikation: 230 V; 50 Hz; <100 mA Ventildurchmesser: Anschluss A, Anschluss B: Ø 1 1/4" Rücklaufmechanismus: Es können 3 verschiedene 3-Wege-Ventile (Umleiter) verwendet werden. Stellen Sie das verwendete 3-Wege-Ventil mit dem DN 6B4 ein.

		6B4
Тур 1	2-adriger Federrückzug	0
Тур 2	3-adrig SPST	0
Тур З	3-adrig SPDT	1

HINWEIS

Der Motor sollte bei vollständig geöffneter Position nicht ununterbrochen laufen.

- Mit dem 3-Wege-Umleitventil wird zwischen Heißwasserversorgung oder Heizbetrieb gewählt.
- Verbinden Sie das 3-Wege-Umleitventil mit den Klemmen 8, 9 und 10 auf CN23.
- Verbinden Sie das 3-Wege-Umleitventil wie im folgenden Diagramm dargestellt:

▼ Abb. 7-23



▼ Abb. 7-24

Typ 2: SPST



Anschluss "B" an Raumheizung oder -kühlung





3-Wege-Mischventilanschluss

Erforderliche Reglerspezifikation

Elektrospezifikation: 230 V; 50 Hz; <100 mA Das 3-Wege-Mischventil ist erforderlich, um die Temperaturdifferenz in einem 2-Zonen-Heizsystem zu erreichen.

- Verbinden Sie das 3-Wege-Mischventil mit den Klemmen 8, 9, und 10 auf CN22 (f
 ür Mischventil Typ 1) oder den Klemmen 7, 8 und 9 auf CN22 (f
 ür Mischventil Typ 2).
- Verbinden Sie das 3-Wege-Mischventil wie in den folgenden Diagrammen dargestellt:

▼ Abb. 7-26

Typ 1: SPDT



Anschluss "B" LEER AUS

▼ Abb. 7-27

Typ 2: SPST

Anschluss "A" an Heizzone 2



Heißwasserzylinderanschluss (Option)

• Weitere Informationen zu Sicherungen/ Kabelgrößen und Anschlüssen finden Sie unter "Spezifikationen Stromversorgung/Kabel".

Elektroanschluss (Elektroheizung Heißwasserzylinder)

- Die im Heißwasserzylinder integrierte Elektroheizung erfordert einen eigenen Anschluss an das Hydrogerät.
- Schließen Sie die Heizung des Heißwasserzylinders folgendermaßen an: Stromführend: Klemme L auf Klemmleiste 02 Neutral: Klemme N auf Klemmleiste 02 Erdung: Erdungsklemme auf Klemmleiste 02
- Schließen Sie die Heizung des Heißwasserzylinders folgendermaßen an das Hydrogerät an: Stromführende Leitung an Heißwasserzylinder: Klemme 1 auf Klemmleiste 03 Neutrale Leitung an Heißwasserzylinder: Klemme 2 auf Klemmleiste 03 Erdungsleitung an Heißwasserzylinder: Erdungsklemme auf Klemmleiste 03

▼ Abb. 7-28



Elektroanschluss (Temperatursensor Heißwasserzylinder)

- Schließen Sie den Temperatursensor des Heißwasserzylinders wie unten dargestellt an die Klemmen 1 & 2 auf CN20 im Hydrogerät an.
- Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel zwischen dem Hydrogerät und dem Heißwasserzylinder an beiden Enden mit dem abgeschirmten Kabel geerdet wird.



Weitere Ausgänge am Hydrogerät

Dieses Gerät verfügt über vier Ausgänge. Sie können über den DN ausgewählt werden. Die Tabelle 1 zeigt die auswählbaren Ausgangsfunktionen und die Grundeinstellungen.

Potenzialfreier Kontakt - Spezifikationen siehe unten:

WS 230 V; 0,5 A (max.) GS 24 V; 1 A (max.) Minimalstrom; 10 mA



▼ Tabelle1

Stand	Standardeinstellung		
O/P 1	P 1 (DN: 6CA) Alarmausgang		
O/P 2	(DN: 6CC)	Abtaubetriebsausgang	
O/P 3	(DN: 6CD)	Ausgang Boilersteuerung	
O/P 4	(DN: 6CB)	Kompressor-Betriebsausgang	
Ausw	ählbare Ausgan	gspunkte (DN: 6CA~6CD)	
0	Alarmausgang		
1	Kompressor-Betriebsausgang		
2	Abtaubetriebsausgang		
3	Ausgang Boilersteuerung		
4	4 Sicherheit oder laufende Schutzsteuerung		
5 Während des Betriebs der Notlaufheizung			
6 Während des Betriebs des Heißwasser- Zylinderheizelements			
7	7 Heizbetriebsausgang		
8	8 Kühlbetriebsausgang		
9	Heißwasserbetr	iebsausgang	

- 0: Alarmausgang Öffnen: Kein Alarm Schließen: Alarm
- <u>1: Kompressor-Betriebsausgang</u> Öffnen: Kompressor hält an Schließen: Kompressor ist in Betrieb
- <u>2: Abtaubetriebsausgang</u> Öffnen: Einheit ist nicht im Abtaubetrieb Schließen: Einheit ist im Abtaubetrieb
- <u>3: Ausgang Boilersteuerung</u> Öffnen: Normaler Betrieb Schließen: Boilerbetriebsausgang
- <u>4: Während des Betriebs der Freigabesteuerung</u> Öffnen: Normaler Betrieb Schließen: Betrieb der Freigabesteuerung
- 5: Während des Betriebs der Sicherheits- oder Schutzsteuerung Öffnen: Notlaufheizung läuft nicht Schließen: Notlaufheizung läuft
- <u>6: Während des Betriebs des Heißwasser-</u> <u>Zylinderheizelements</u> Öffnen: Heißwasser-Zylinderheizelement läuft nicht Schließen: Heißwasser-Zylinderheizelement läuft
- <u>7: Heizbetriebsausgang</u> Öffnen: Kein Heizbetrieb Schließen: Heizbetrieb (Einschließlich HP, Heizung und Thermo aus.)
- <u>8: Kühlbetriebsausgang</u> Öffnen: Kein Kühlbetrieb Schließen: Kühlbetrieb (Einschließlich HP und Thermo aus.)
- <u>9: Heißwasserbetriebsausgang</u> Öffnen: Kein Heißwasserbetrieb Schließen: Heißwasserbetrieb (Einschließlich HP, Heizung und Thermo aus.)

Optionale Eingänge am Hydrogerät

Dieses Gerät verfügt über acht Eingänge. 2 der Eingänge sind mit dem DN auswählbar. Die Tabelle 2 zeigt die auswählbaren Eingangsfunktionen und die Grundeinstellungen.

Potenzialfreie Kontakte



▼ Tabelle2

Eingangspunkte	Eingangspunkte (Standardeinstellung)		
I/P 1	Eingang Raumthermostat für das Heizen		
I/P 2	Eingang Raumthermostat für das Kühlen		
I/P 3	Brauchwassertank-Thermostateingang		
I/P 4	Schalteingang Heiz-/Kühlmodus		
I/P 5	Heiz-/Kühlbetrieb EIN/AUS		
I/P 6	Heißwasserbetrieb EIN/AUS		
I/P 7 (DN: B6)	0: Notstoppeingang		
I/P 8 (DN: B6)	0: Kein		

Aus	Auswählbare Eingangspunkte (DN: B6)			
DN: B6	CN21	Punkt		
0	8-10	Notstoppeingang		
0	9-10	Kein		
1	8-10	TEMPO-Steuerungseingang 1		
	9-10	Kein		
2	8-10	TEMPO-Steuerungseingang 2		
2 9	9-10	Kein		
3	8-10	Notlaufheizung zwangsweise ausschalten		
3	9-10	Heißwasserbehälterheizung zwangsweise ausschalten		
1	8-10	Smart-Grid-Netzwerkseingang 1		
4	9-10	Smart-Grid-Netzwerkseingang 2		

I/P1 & I/P2: Raumthermostateingang

- Einstellung: DN [6B3] = 1
- Potenzialfreie Kontakte

Thermostat-Betrieb

	Heizen		Kühlen	
CN21	Erreichen	Nicht erreichen	Erreichen	Nicht erreichen
1-5 (I/P1)	öffnen	schließen	-	-
2-5 (I/P2)	-	-	schließen	öffnen

I/P3: Heißwasserbehälter-Thermostateingang

- Diese Funktion wird verwendet, wenn der Kunde den lokalen Heißwassertank verwendet.
- Einstellung: DN [6B2] = 1
- Potenzialfreie Kontakte
 Öffnen: Einstelltemperatur erreicht
 Schließen: Einstelltemperatur nicht erreicht

I/P4: Schalteingang Heiz-/Kühlmodus

 Potenzialfreier Kontakt Öffnen: Heizmodus Schließen: Kühlmodus

I/P5: Heiz-/Kühlbetrieb-EIN/AUS-Eingang

Potenzialfreier Kontakt
 Öffnen: Betrieb AUS (Fernbedienung AUS)
 Schließen: Betrieb EIN (Fernbedienung EIN)

I/P6: Heißwasserbetrieb-EIN/AUS-Eingang

Potenzialfreier Kontakt
 Öffnen: Betrieb AUS (Fernbedienung AUS)
 Schließen: Betrieb EIN (Fernbedienung EIN)

I/P7 & I/P8: Verbindung mit einem Smart-Grid-Netzwerk (SG Ready)

- Potenzialfreie Kontakte
- Der Betriebsmodus wird durch spannungsfreie Kontakte gesteuert, die im Energiezähler integriert sind.
- Einstellung: DN [B6] = 4

0: Öffnen, 1: Schließen

I/P7	I/P8	Betriebsmodus
0	0	Eingeschränkter Betrieb
1	0	System AUS
0	1	Normalbetrieb
1	1	System Zwang EIN

Eingeschränkter Betrieb

- Die maximale Kompressorfrequenz ist begrenzt. System AUS
- Systemsicherheitskontrollen (z. B. Frostschutz) bleiben aktiv.
- Normalbetrieb
- Dies ist kein START-Signal, sondern nur eine Empfehlung zum Start.
- System Zwang EIN
- Die Raumheizungs-Sollwerttemperatur wird während dieser Zeit erhöht. Der Temperaturanstieg kann mit einem neuen DN angepasst.

"DN [AC]" eingestellt werden. (0 ~ 10 K)

• Die EIN/AUS-Verzögerung der Hydrogeräte-Notlaufheizung ändert sich von 10 min auf 0.

DN [6CE] = 0: HP und Notlaufheizungen EIN

DN [6CE] = 1: Nur HP-Betrieb

• Die Heißwassersteuerung wechselt zur Heißwasser-Zusatzsteuerung.

I/P7: TEMPO1-Signaleingang

- DN [B6] = 1
- Potenzialfreie Kontakte
- Wenn das TEMPO-Signal eingeht (der Kreislauf ist geschlossen), wird das Boilersignal unabhängig von der Außentemperatur ausgegeben und die Heizung wird ausgeschaltet.
 - 1. Grundlegender Betrieb: Heizbetrieb mit dem Boiler.
 - 2.Umschalten auf die Heißwasserversorgung: Der Wasserkreislauf wird auf die Heißwasserversorgungsseite umgeschaltet, wenn das Gerät erkennt, dass die TTW weniger als 38 °C beträgt.
 - 3.Umschalten auf das Heizen: Der Wasserkreislauf wird auf die Heizungsseite umgeschaltet, wenn die Einheit erkennt, dass die TTW 45 °C oder mehr beträgt, oder seit dem Start des Betriebs 30 Minuten vergangen sind. Der Heizbetrieb wird mindestens 30 Minuten lang fortgesetzt.
 - 4.Die LED auf der Platine leuchtet auf, wenn das Eingangssignal eingeht.

I/P7: TEMPO2-Signaleingang

- DN [B6] = 2
- Potenzialfreie Kontakte
- Wenn das TEMPO-Signal eingeht (der Kreislauf ist geschlossen), wird das Boilersignal unabhängig von der Außentemperatur ausgegeben und die Heizung, Einlasspumpe und Wärmepumpe werden ausgeschaltet.
 - 1. Grundlegender Betrieb: Heizbetrieb mit dem Boiler.
 - 2.Umschalten auf die Heißwasserversorgung: Der Wasserkreislauf wird auf die Heißwasserversorgungsseite umgeschaltet, wenn

Heißwasserversorgungsseite umgeschaltet, wenn das Gerät erkennt, dass die TTW weniger als 38 °C beträgt.

- 3.Umschalten auf das Heizen: Der Wasserkreislauf wird auf die Heizungsseite umgeschaltet, wenn die Einheit erkennt, dass die TTW 45 °C oder mehr beträgt, oder seit dem Start des Betriebs 30 Minuten vergangen sind. Der Heizbetrieb wird mindestens 30 Minuten lang fortgesetzt.
- 4.Die LED auf der Platine leuchtet auf, wenn das Eingangssignal eingeht.

I/P7 & I/P8: Heizungen zwangsweise ausschalten

- Potenzialfreie Kontakte
- DN [B6] = 3

I/P7: Notlaufheizung zwangsweise ausschaltenI/P8: Heißwasserbehälterheizung zwangsweise ausschalten

Öffnen: Normaler Betrieb

Schließen: Heizung zwangsweise ausschalten

I/P7: Notstoppeingang

- DN [B6] = 0
- Potenzialfreie Kontakte Öffnen: Normaler Betrieb Schließen: Notstopp

NORSICHT

- Stellen Sie für jede Klemme einen ständigen, potenzialfreien Kontakt zur Verfügung.
- Die Bereiche der Schalter, die vom Benutzer berührt werden, müssen zusätzlich isoliert werden.

Elektrosicherheitsüberprüfungen

Die Elektrosicherheitsüberprüfungen müssen abgeschlossen sein, bevor die Elektrokomponenten des Luft-Wasser-Wärmepumpensystems eingeschaltet werden. Die

Elektrosicherheitüberprüfungen müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Alle Messergebnisse müssen den regionalen/nationalen Bestimmungen für Elektroinstallationen entsprechen.

Erdungskontinuitätstest

Nach Abschluss der Elektroinstallation muss ein Widerstandstest am Erdungsleiter durchgeführt werden, um den Durchgang des Erdungsleiter zwischen allen am Erdungsleiter angeschlossenen Komponenten zu überprüfen.

Isolationswiderstandstest

Dieser Test wird mit einem 500 V GS-Isolationswiderstandstester durchgeführt. Isoloationswiderstandstests sollten zwischen allen stromführenden Klemmen und Erdungsleitungen durchgeführt werden.

■ Zweite Fernbedienung (Option)

Installationsort

- Installieren Sie die Fernbedienung in einer Höhe von 1 m bis 1,5 m über dem Boden, damit die mittlere Raumtemperatur ermittelt werden kann.
- Installieren Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht oder direkter Außenluft ausgesetzt ist, etwa auf einer Fensterseite.
- Installieren Sie die zweite Fernbedienung nicht an einem Ort, an dem die Luftströmung in der Umgebung der Fernbedienung eingeschränkt ist.
- Installieren Sie die Fernbedienung nicht in einem Gefrierschrank oder einem Kühlschrank, denn die Fernbedienung ist nicht wasserundurchlässig.
- Installieren Sie die Fernbedienung senkrecht an der Wand.



Einbaumaß



Installation der Fernbedienung

HINWEIS

- Die Verkabelung der Fernbedienung sollte nicht gebündelt und nicht zusammen mit einem Stromkabel in einem Lehrrohr installiert werden, da dies zu Fehlfunktionen führen könnte.
- Installieren Sie die Fernbedienung in ausreichender Entfernung von elektrischen Störquellen und elektromagnetischen Feldern.



- 1. Führen Sie zum Entfernen der Gehäuserückwand die Spitze eines flachen Schraubendrehers in die Aussparung auf der Rückseite der Fernbedienung ein.
- Verwenden Sie die mit der Fernbedienung mitgelieferten Holzschrauben (2 Stück) zur Anbringung der Gehäuserückwand der Fernbedienung an der Wand. Benutzen Sie keinen elektrischen Schraubendreher. Überdrehen Sie die Schraube nicht (das Anzugsdrehmoment darf höchstens 2 kg/f•cm betragen); andernfalls kann die Gehäuserückwand beschädigt werden.
- Schließen Sie das elektrische Kabel vom Hydrogerät am Klemmenblock der Fernbedienung an. (Siehe "Verkabeln Sie die Fernbedienung".) Überprüfen Sie die Klemmennummer des elektrischen Kabels vom Hydrogerät, um eine Fehlverkabelung zu vermeiden. (Wenn eine 220-240-V-Wechselspannung angelegt wird, werden die Fernbedienung und das Hydrogerät versagen.)

Verkabeln Sie die Fernbedienung

Verbindungsdiagramm

Klemmenblock (TB04) für die Fernsteuerungsverkabelung am Hydrogerät

Anschluss der Fernbedienung (bauseitig zu beschaffen)



* Verwenden Sie Draht von 0,5 mm² bis 2,0 mm².

* Eine Crimp-artige Klemme kann nicht verwendet werden.

Anforderungen für die Installation einer zweiten Fernbedienung

Installation

Installieren Sie die Fernbedienungen bei einem Doppel-Fernbedienungssystem in der folgenden Weise.

- 1. Stellen Sie eine der Fernbedienungen als Verteiler-Fernsteuerung ein. (Die Fernbedienung des Hydrogeräts ist als Hauptgerät voreingestellt.)
- 2. Unter "Haupt / Neben" in "Anfangseinstellungen" im Einstellungen-Bildschirm einstellen.
- Zur Steuerung der Raumtemperatur anstelle der Wassertemperatur mit dieser Fernbedienung stellen Sie den DN "40" des Hydrogeräts auf "1" ein.

Schematisches Verkabelungsdiagramm

HINWEIS

Die Klemmen von A und B haben keine Polarität.

Abzweigung vom Hydrogerät



■ Zentrale Fernbedienung (Option)

Zentrale Steuerung und BMS verbinden (TU2C-LINK)

CN902 für die Verkabelung der zentralen Fernsteuerung an der Platine des Hydrogeräts

Verwenden Sie für die Kommunikationsleitung und Leitung der zentralen Steuerung 2-adrige, nicht polarisierte Leitungen.

Verwenden Sie 2-adrige abgeschirmte Leitungen, um Störungen zu vermeiden.

Schließen (verbinden) Sie in diesem Fall zur Erdung des Systems die Enden der abgeschirmten Leitungen und isolieren Sie das Ende der Klemme.



Für den Anschluss und die Ausführung der Systemsteuerung ist die Einstellung der Adresse der zentralen Steuerung (DN03) erforderlich.

Bei einigen Systemsteuerungen kann DN03 automatisch eingestellt werden.

Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch der verwendeten Systemsteuerung und im Installationshandbuch.

Punkt	DN	Details
Zentrale Steuerungsadresse	03	1 ~ 128

■ 0-10V-Schnittstelle [HWS-IFAIP01U-E] (Option)

Zum Anschließen der 0-10V-Schnittstelle

TB04 für die Verkabelung der 0-10V-Schnittstelle an der E-BOX des Hydrogeräts

- Verwenden Sie für die Kommunikationsleitung 2-adrige, nicht polarisierte Leitungen.
- Verwenden Sie 2-adrige abgeschirmte Leitungen, um Störungen zu vermeiden.
- Schließen (verbinden) Sie in diesem Fall zur Erdung des Systems die Enden der abgeschirmten Leitungen und isolieren Sie das Ende der Klemme.
- · Achten Sie darauf, dass nicht mehr als DC10V an den analogen Eingangseinschlüssen eingehen.
- Die Fernbedienungsleitung (AB-Leitung) kann die Verbindung zu maximal 2 Einheiten herstellen. Hauptsteuerung plus zweite Fernbedienung oder KNX oder MODBUS oder WLAN-Adapter oder 0-10V-Steuerung. Zum Beispiel Hauptsteuerung plus zweite Fernbedienung oder KNX oder MODBUS oder WLAN-Adapter oder 0-10 V-Steuerung.



Mit dieser Option können Sie entweder die Einstellungstemperaturen oder die Kapazität steuern. Steuerung der Einstellungstemperatur

- DN 680 ist auf "1" eingestellt.
- · Legen Sie die Eingabemethode für jede Einstellungstemperatur fest.

DN	Punkt	Auswäh	nlbarer Wert (Eingang von)	
681	Heißwassereinstellungstemperatur.	0: Al nicht verwenden	1: AI 1	2: AI 2	3: AI 3
682	Zone 1 Einstellungstemperatur für das Heizen.	0: Al nicht verwenden	1: AI 1	2: AI 2	3: AI 3
683	Zone 2 Einstellungstemperatur für das Heizen.	0: Al nicht verwenden	1: AI 1	2: AI 2	3: AI 3
684	Zone 1 Einstellungstemperatur für das Kühlen.	0: Al nicht verwenden	1: AI 1	2: AI 2	3: AI 3

RC: Fernbedienung

• Ordnen Sie der Temperatur 0 bis 10 V zu und legen Sie außerdem ihre Auflösung fest.

DN	Punkt	Auswählbarer Wert	IVI 10.0 Spannungsstufe
685	Oberer Grenzwert der Heißwassereinstellungstemperatur (bei Spannungsstufe 16)	40 bis 80 Standard: 65 °C	9.2 16 (Obergrenze) 8.6 15 9.0 9.0
689	Auflösung der Heißwassereinstellungstemperatur (Wert bei Spannungsstufe)	1 bis 5 Standard: 5 °C	8.0 - 14 - 8.4 - 7.8 - 7.4 - 13 - 7.8 - 7.8 - 7.4 - 13 - 7.8 - 7
686	Obergrenze der Einstellungstemperatur der Zone 1 für das Heizen (bei Spannungsstufe 16)	20 bis 55 (65) Standard: 55 °C	12 7.2 6.8 12 6.6 6.2 11 6.6
68A	Auflösung der Einstellungstemperatur der Zone 1 für das Heizen (Wert bei Spannungsstufe)	1 bis 5 Standard: 3 °C	5.4 5.6 5.0 9 5.4
687	Obergrenze der Einstellungstemperatur der Zone 2 für das Heizen (bei Spannungsstufe 16)	20 bis 55 (65) Standard: 55 °C	4.4 8 4.2 4.2
68B	Auflösung der Einstellungstemperatur der Zone 2 für das Heizen (Wert bei Spannungsstufe)	1 bis 5 Standard: 3 °C	3.0 3.2 5 3.0
688	Obergrenze der Einstellungstemperatur der Zone 1 für das Kühlen (bei Spannungsstufe 16)	7 bis 25 Standard: 20 °C	2.6 4 2.4 2.4 1.8 3 1.8
68C	Auflösung der Einstellungstemperatur der Zone 1 für das Kühlen (Wert bei Spannungsstufe)	1 bis 5 Standard: 1 °C	1.4 0.8 2 1.2 0.6 Analogeingang

*(): HWT-110
Direkte Kapazitätssteuerung

• DN 680 ist auf "2, 3 oder 4" festgelegt.

DN [Al01]	0	1	2	3	4
AI 1	Nicht	Steuerung der Ein- stellungstemperatur	Direkte Kapazitätssteuerung des HP-Betriebs für den Heiz-/ Kühlmodus	Nicht verwenden	Direkte Kapazitätssteuerung des HP-Betriebs für den Heiz-/ Kühlmodus
AI 2	verwen- den	Eingabe der Einstellungen von DN 681 bis 684	Nicht verwenden	Direkte Kapazitätssteuerung des HP-Betriebs für den Heißwassermodus	Direkte Kapazitätssteuerung des HP-Betriebs für den Heißwassermodus
AI 3			Nicht verwenden	Nicht verwenden	Nicht verwenden

• DN 680 = 2

Analogen Eingang nur für den Heiz- oder Kühlmodus aktivieren.



Schnittstelle1Al 1 DC0-10V (+)DDC0-10V2(bauseitsPlatine3Gemeinsam (-)stellen)

• DN 680 = 3

Analogen Eingang nur für den Heißwassermodus aktivieren.



• DN 680 = 4

Analogen Eingang für den Heiz-/Kühlmodus und Heißwassermodus aktivieren.

Schnittstelle 0-10V	1 2	AI 1 DC0-10V (+) AI 2 DC0-10V (+)	DDC (bauseits
Platine	3	Gemeinsam (-)	bereitzu-
CN5	4		stellen)

8 Gruppensteuerung und optionale Steuerungen

Zur Bedienung einer Gruppensteuerung mehrerer Hydrogeräte

- Bis zu 8 Hydrogeräte können angeschlossen werden.
- Die Verdrahtung der Fernbedienung am Hydrogerät Nr. 2 bis Nr. 8 müssen abgetrennt werden, wie in Abb. 8-01 gezeigt.
- Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wurde, startet die automatische Einrichtung der Adresse und die eingerichtete Adresse blinkt nach etwa 3 Minuten auf der Anzeige der Fernbedienung. Während der automatischen Einrichtung der Adresse wird keine Betätigung der Fernbedienung akzeptiert.
 Die bis zur Beendigung der automatischen Einrichtung der Adresse erforderliche Zeit beträgt etwa 5 Minuten.

Stellen Sie bitte alle DN-Codes in Bezug auf den Betriebsmodus auf die gleiche Einstellung ein.

• Die Fernbedienungsleitung (AB-Leitung) kann die Verbindung zu maximal 2 Einheiten herstellen. Hauptsteuerung plus zweite Fernbedienung oder KNX oder MODBUS oder WLAN-Adapter oder 0-10V-Steuerung.



O: angeschlossen, X: abgetrennt

▼ Abb. 8-01





Punkt	DN	Details
Leitungsadresse	12	1 ~ 128
Innenadresse	13	1: Standard (1 ~ 128)
Gruppenadresse	14	0: Einzeln (keine Gruppensteuerung) 1: Hauptgerät 2: Nebengerät

HINWEIS

Die obige Adresse wird automatisch eingestellt, wenn das Gerät aktiviert wird. Die Leitungsadresse und Gruppenadresse werden jedoch zufällig eingestellt.

In Abhängigkeit von der Systemkonfiguration der Gruppensteuerung ist es in einigen Fällen erforderlich, die Adresse nach der Einstellung der automatischen Adresse manuell zu ändern.

Gruppensteuerung

- Wenn die Gruppensteuerung verwendet wird, kann das Slave-Hydrogerät auch den Wert des Master-Hydrogerät-TTW-Sensors teilen. In diesem Fall ist kein TTW-Anschluss jedes Slave-Hydrogeräts erforderlich.
- Setzen Sie "DN AB" jedes Slave-Hydrogeräts auf "1".

9 Start und Konfiguration

Wählen Sie die "DN für Hydroeinheit" im "Untermenü-Einstellungen" aus, um die DN-Codes des Hydrogeräts zu ändern.

Legen Sie die folgenden Anfangseinstellungen und die anderen Einstellungspunkte fest (siehe Seite 55)

Einstellung der DN-Codes des Hydrogeräts

DN- Code	DN-Beschreibung	Vorein- stellung	Nach Inbetriebnahme	Änderung 1	Änderung 2	Änderung 3
6B0	Zum Aktivieren des externen Boilerausgangs verwendet. 0 = Externer Boilerausgang deaktiviert; 1 = Externer Boilerausgang aktiviert	0				
6B1	Boiler-Installationsort 0 = Heizseite nach 3-Wege-Ventil 1 = Vor 3-Wege-Ventil	0				
6B2	Wird beim Anschluss eines externen Zylinderthermostaten verwendet 0 = Kein externer Zylinderthermostat; 1 = Externer Tankthermostat angeschlossen	0				
6B3	Wird beim Anschluss eines externen Raumthermostats verwendet 0 = Kein externer Raumthermostat; 1 = Externer Raumthermostat angeschlossen	0				
6B4	Wird zur Festlegung des im System verwendeten 3-Wege- Regelventils verwendet. 0 = 2-adriges/Federrückzugs- oder SPST-Ventil; 1 = SPDT-Ventil	0				
6B5	Synchronisierung von Pumpe P2. 0 = Dauerbetrieb von P2 (Pumpe ausgeschaltet, wenn Fernbedienung ausgeschaltet) 1 = Pumpe P2 aus, während Heiz- und Kühlmodus aus ist oder während des Heißwasser-HP-Betriebs.	0				
6B8	Wird verwendet, wenn ein Heißwasserzylinder am System angeschlossen ist. 0 = Heißwasserzylinder angeschlossen; 1 = Kein Heißwasserzylinder angeschlossen	0				
6B9	Zum Aktivieren von Zone-1-Betrieb verwendet. 0 = Zone 1 aktiviert; 1 = Zone 1 deaktiviert	0				
6BA	Zum Aktivieren von Zone-2-Betrieb verwendet. 0 = Zone 2 deaktiviert; 1 = Zone 2 aktiviert	0				
6D0	P1-Pumpenbetrieb für Heizung 0 = Normal betrieben 1 = Bei Außentemperatur von über 20 °C gestoppt	0				
6D1	Pumpe P1 normale Leistung, wenn langfristig Thermo aus. 0 = Kein Betrieb 1 = Normale Leistung	0				
6D2	Zum Aktivieren der Hilfsheizungen des Hydrogeräts verwendet. 0 = Hilfsheizungen aktiviert; 1 = Hilfsheizungen deaktiviert	0				
6D3	Zum Aktivieren der Elektroheizung des Heißwasserzylinders verwendet. 0 = Heizung des Heißwasserzylinders aktiviert; 1 = Heizung des Heißwasserzylinders deaktiviert	0				
6D4	Zum Aktivieren des externen Zusatzheizungsausgangs verwendet. 0 = Externer Zusatzheizungsausgang aktiviert; 1 = Externer Zusatzheizungsausgang deaktiviert	0				
28	Zum Aktivieren des automatischen Neustarts nach einem Stromausfall verwendet. 0 = Automatischer Neustart aktiviert; 1 = Automatischer Neustart deaktiviert	0				
5A	P1-Pumpenbetrieb für Heißwasser 0 = Mit Wärmepumpe synchronisiert 1 = Normal betrieben	0				
B6	Dient zum Aktivieren der SG-Ready-Steuerung 0 = SG-Ready-Steuerung deaktiviert 1 = SG-Ready-Steuerung aktiviert	0				

Namen und Funktionen der Teile

Tasten



1 Taste [U Ein/Aus]

2 Taste [^]

Im Top-Bildschirm: Zur Regelung der Temperatur. Im Menü-Bildschirm oder einem anderen Bildschirm: Zum Wählen eines Menüpunkts oder Ein/Aus für jede Funktion oder zum Bewegen eines Cursors usw.

3 Taste [∨]

Im Top-Bildschirm: Zur Regelung der Temperatur.

Im Menü-Bildschirm oder einem anderen Bildschirm: Zum Wählen eines Menüpunkts oder Ein/Aus für jede Funktion oder zum Bewegen eines Cursors usw.

4 Taste [🔳 Menü]

Im Top-Bildschirm: Zeigt den Menü-Bildschirm an.

Im anderen Bildschirm: Fixiert oder kopiert die Einstellung des Parameterwerts.

5 Taste [**F1**]

Im Top-Bildschirm: Wählen des Heiz- oder Kühlbetriebs. Im anderen Bildschirm: Die Funktion variiert je nach dem Bildschirm.

6 Taste [F2]

Im Top-Bildschirm: Wählen des Brauchwasser-Modus. Im anderen Bildschirm: Die Funktion variiert je nach dem Bildschirm.

7 Taste [🗗 Zurück]

Schaltet zum vorherigen Bildschirm zurück, usw.

8 Taste [📰 Mode]

Im Top-Bildschirm: Wählen Sie den Modus, für den die Temperatur geändert werden soll. Im anderen Bildschirm: Wiederholt den Einstellungsparameter-Wert.

Bedeutung der Anzeige auf dem Top-Bildschirm

Im Normalbetrieb



Beim Auftreten eines Fehlers



ZONE1	Leuchtet, wenn der Bodenheizer oder Heizkörper angeschlossen ist (wenn das System über einen Bodenheizer oder Heizkörper verfügt).
ZONE2	Leuchtet, wenn die zweite Temperatur gesteuert wird (Abhängig vom System leuchtet die Anzeige möglicherweise nicht auf).
BRAUCHWASSER, BW	Leuchtet, wenn das Heißwasser-Zuleitungssystem angeschlossen ist (wenn das System über eine Heißwasser-Zuleitung verfügt).
ZONE1	Die Farbmarkierung leuchtet bei dem Betriebsmodus, bei dem die Temperatur geändert werden soll.
HEIZEN/KÜHLEN	Leuchtet, wenn der Kompressor zum Heizen oder Kühlen arbeitet.
HEIZEN/KÜHLEN	Leuchtet, wenn der elektrische Heizer im Inneren der Hydroeinheit während des Heizbetriebes mit Strom versorgt wird.
BRAUCHWASSER	Leuchtet, während der Kompressor im Brauchwasser-Zulaufbetriebsmodus arbeitet.
BRAUCHWASSER	Leuchtet, während der elektrische Brauchwasserzylinder-Heizer während des Brauchwasser- Betriebes gespeist wird.
-``.	Leuchtet, wenn Heizen ausgewählt ist.
*	Leuchtet, wenn Kühlen ausgewählt ist.
Ĩ	Leuchtet, während der Brauchwasser-Zulaufbetrieb gewählt ist.
\supset	Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.
۵	Leuchtet auf, wenn der Hilfsboiler oder eine externe Zusatzheizung den Wärmepumpenbetrieb unterstützt.
1	Leuchtet im Wassertemperaturregelbetrieb / Raumtemperaturregelbetrieb.
•A•	Leuchtet während des Automatikbetriebs.
<u>(</u>)	Leuchtet, wenn das Zeitprogramm oder Estrich-Aufheizung auf "Ein" gestellt ist.

Ç	Leuchtet, wenn Nachtrückstellung-Betrieb auf "Ein" gestellt ist und Heizen oder Kühlen gewählt ist.
۲,	Leuchtet, während Geräuscharmer Betrieb tatsächlich läuft.
	Leuchtet, während die Brauchwasser-Verstärkung tatsächlich läuft.
	Leuchtet, wenn das Legionellenschutzprogramm auf "Ein" gestellt ist und Brauchwasserbetrieb gewählt ist.
*	Leuchtet, während Frostschutz-Betrieb tatsächlich läuft.
F	Leuchtet, wenn das Testmodus oder Estrich-Aufheizung auf "Ein" gestellt ist.
2	Wird angezeigt, wenn die Fernbedienung als zweite Fernbedienung eingestellt ist.
	Leuchtet, wenn ein Fehler auftritt, und erlischt, wenn der Fehler behoben ist.
	Leuchtet, wenn der Betrieb durch die Einstellung der zentralen Fernbedienung begrenzt ist.

Menübetrieb

(1) Drücken Sie auf die Taste [

(2) Drücken Sie die Taste [🔨] / [🗸], um ein Element zu wählen.

Das gewählte Element wird hervorgehoben.

(3) Drücken Sie die Taste [[2]]. Der Einstellungsbildschirm erscheint.

Zum Rückgängigmachen

Drücken Sie die Taste [] zum Zurückkehren. Die Anzeige schaltet auf den vorherigen Bildschirm zurück.

Menüpunkte



Untermenü-Einstellungen-Punkte



Einstellung – Anfangseinstellungen –

(1) Drücken Sie die Taste [∧] / [∨] zur Auswahl von "Einstellung" auf dem "Menü"-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [[F2]].



(2) Drücken Sie die Taste []/[] zur Auswahl von "Anfangseinstellungen" auf dem "Einstellung"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [F2].



■Uhr

- Einstellung für die Uhr (Datum, Monat, Jahr, Zeit)
- (1) Drücken Sie die Taste [∧] / [∨] zur Auswahl von "Uhr" auf dem "Anfangseinstellungen"-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [[]].



- (2) Drücken Sie die Taste [[F1]] / [[F2]] zur Wahl von Datum, Monat, Jahr und Zeit.
- (3) Drücken Sie die Taste [∧]/[∨] zum Einstellen des Werts, und drücken Sie dann die Taste [□].



- Die Uhranzeige erscheint im Top-Bildschirm.
- Die Uhr-Anzeige blinkt, falls die Einstellung der Uhr wegen eines Stromausfalls oder aus anderen Gründen zurückgesetzt wurde.

Haupt / Neben

- Für ein Doppel-Fernbedienungssystem.
- Stellen Sie eine der Fernbedienungen als Haupt-Fernbedienung ein.
- Stellen Sie eine andere Fernbedienung als Neben-Fernbedienung ein.
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Haupt / Neben" auf dem Anfangseinstellungen-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste []].



(2) Drücken Sie die Taste [∧] / [∨] zur Auswahl von Haupt / Neben, und drücken Sie dann die Taste [].



- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die Fernbedienung als Neben-Fernbedienung eingestellt ist.
- Beim Doppel-Fernbedienungssystem hebt der jeweils spätere Bedienungsschritt den vorangegangenen auf.
- Die Werkseinstellung ist Haupt-Fernbedienung.

Deaktivierte Funktionen mit der Neben-Fernbedienung •Zeitprogramm

- •Geräuscharmer Betrieb
- Zeiteinstellung

Temperaturregelung

- Um die Raumtemperatur anstelle der Wassertemperatur mit dieser Fernbedienung zu kontrollieren
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Temperaturregelung" auf dem Anfangseinstellungen-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von Ein/Aus, und drücken Sie dann die Taste [].

	Temperaturregelung	
	Ein	
	Aus	
🗐 Fest		\Diamond

- Wenn die "Temperaturregelung" auf "Ein" gestellt ist, wird das System mit der Fernbedienung gesteuert.
- Die Werkseinstellung ist "Aus".

■ Sprache

- Wählen sie eine Sprache für den Bildschirmtext aus.
- (1) Drücken Sie die Taste [∧]/[∨] zur Auswahl von "Sprache" auf dem Anfangseinstellungen-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [[[]²]].



(2) Drücken Sie die Taste [∧]/[∨] zum Wählen der Sprache, und drücken Sie dann die Taste [].

Sprache(1/4) English Turkish Türkçe French Français German Deutsch	
English Turkish Türkçe French Français German Deutsch	
Turkish Türkçe French Français German Deutsch	
French Français German Deutsch	
German Deutsch	
Spanish Español	
Fest	¢

Sprache(2/4)				
Italian	Italiano			
Dutch	Nederlands			
Finnish	SUOMI			
Czech	Čeština			
Hungarian	Magyar			
🔲 Fest	\diamond			

Sprache(3/4)				
Croatian	Hrvatski			
Slovenian	Slovenščina			
Portuguese	Português			
Polish	Polski			
Danish	Dansk			
Fest	\bigcirc			

Sprac	he(4/4)
Swedish	Svenska
🗐 Fest	\diamond

• Die Werkseinstellung ist "English".

Sommerzeit

- Sommerzeit einstellen.
- Wenn diese auf "Ein" steht und die Zeit in "Anfangsdatum" erreicht ist, verschiebt sich die Einstellungszeit in der Fernbedienung um +1 Stunde (z. B. 13:00→14:00), und wenn die Zeit in "Enddatum" erreicht ist, verschiebt sich die Einstellungszeit um -1 Stunde (z. B. 13:00→12:00).
- Die geplante Zeit selbst für die folgenden Funktionen wird nicht geändert.

Zeitprogramm, Nachtrückstellung, Geräuscharmer Betrieb, Legionellenschutzprogramm

Der Vorgang startet nach der verschobenen Zeit. Wenn ein Zeitplan innerhalb 1 Stunde vor und nach Start- und Endzeit der Sommerzeit eingerichtet ist, kann es passieren, dass die Funktion an diesem Tag wiederholt oder übersprungen wird.

(1) Drücken Sie die Taste [∧] / [∨], um auf dem Bildschirm Anfangseinstellungen "Sommerzeit" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [[r2]].

\Rightarrow

(2) Drücken Sie die Taste [] / [] auf dem Bildschirm "Sommerzeit", um "Ein" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [].

	Sommerzeit	
	Ein	
	Aus	
🗐 Fest		\Diamond

(3) Drücken Sie die Taste [F1]/[F2], um das Startdatum und das Enddatum zu ändern, und drücken Sie anschließend die Taste []/[], um den Tag, den Monat und die Uhrzeit einzustellen.

-		
Sommerzeit		
Anfangsdatum		
25 / 03 01	: 00	
Enddatum		
28 / 10 01	: 00	
Fest	\Diamond	
\downarrow	\rightarrow	

(4) Drücken Sie die Taste [

■ Uhranzeige

- Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm als Anzeigeformat für die Uhr 12 Stunden oder 24 Stunden.
- Auch wenn Sie 12 Stunden auswählen, wird die Uhrzeit auf allen anderen Bildschirmen außer dem Hauptbildschirm im Format 24 Stunden angezeigt.
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [], um auf dem Bildschirm Anfangseinstellungen "Uhranzeige" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [] / [] um "24H"/"AM/PM" auf dem Uhrzeitanzeige-Bildschirm auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste []].

24H: 24 Stunden

AM/PM: 12 Stunden

	Uhranzeige	
	24H	
	AM/PM	
🔳 Fest		\Diamond

■ Uhr Syncronisation

- Stellen Sie die Uhrsynchronisation ein.
- Wenn diese Funktion auf "EIN" steht und Uhreinstellung in der zentralen Steuerung geändert wird, wird die Uhreinstellung automatisch geändert.
- (1) Drücken Sie die Taste [∧] / [∨], um auf dem "Anfangseinstellungen"-Bildschirm "Uhr Syncronisation" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste [[=2]].



(2) Drücken Sie die Taste [∧]/[∨] auf dem Bildschirm "Uhr Syncronisation", um "Ein" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste []].

	Uhr Syncronisation	
	Ein	
	Aus	
🗐 Fest		\bigcirc

■ Untermenü-Einstellungen

 Drücken Sie die Taste [] und die Taste [] gleichzeitig für 4 Sekunden oder länger im Top-Bildschirm zur Anzeige von "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm zur Auswahl von "Einstellung".



Testmodus

- Auch wenn sich die Außenlufttemperatur oder die Wassertemperatur außerhalb des eingestellten Bereichs befindet, kann der Heiz-, Kühl- und Brauchwasserbetrieb möglich sein.
- Da die Schutzeinstellung im TEST-Modus deaktiviert ist, führen Sie den Testlauf nicht länger als 10 Minuten durch.
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Testmodus" auf dem Untermenü-Einstellungen-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [▲] zur Auswahl von "Ein", und drücken Sie dann die Taste []. Die Markierung erscheint im Top-Bildschirm.

	Testmodus	
	Ein	
	Aus	
🔲 Fest		\diamond

(3) Starten Sie den Heiz-, Kühl-, oder Brauchwasserbetrieb im Top-Bildschirm, und die gewählte Modus-Markierung blinkt im Testmodus.

F	23:55 мо
\triangleright	
ZONE1 ZO	NE2 BW
.	
HEIZEN/KÜHLEN	BRAUCHWASSER

- Die Pumpe wird innerhalb von 30 Sekunden aktiviert. Bei unvollständiger Entlüftung wird der Durchflussschalter aktiviert, um den Vorgang abzubrechen. Führen Sie die Entlüftung erneut entsprechend des Rohrleitungssystems durch. Wenig mitgerissene Luft wird aus dem Entlüftungsventil abgegeben.
- Überprüfen Sie, ob der Hydraulikdruck den erforderlichen Druck von 0,1 bis 0,2 MPa (1 bis 2 bar) erreicht hat. Wenn der Hydraulikdruck nicht ausreicht, füllen Sie Wasser nach.
- Der Heizbetrieb wird gestartet. Überprüfen Sie, ob das Hydrogerät wieder startet.
- Drücken Sie die Taste [F1] zum Wählen des Kühlbetriebs, und in einigen Sekunden beginnt der Betrieb.
- Überprüfen Sie, ob das Hydrogerät mit dem Kühlvorgang beginnt und ob das Bodenheizsystem nicht gekühlt wird.
- Drücken Sie die Taste [F1], um den Betrieb zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste [F2], um den Brauchwasser-Zulaufbetrieb zu starten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Luft mitgerissen wird.
- Prüfen Sie, ob am Anschluss des Heißwasserzylinders heißes Wasser ankommt.
- Drücken Sie die Taste [F2] oder [🕛 Ein/Aus] , um den Betrieb zu stoppen.

Estrich-Aufheizung

- Diese Funktion steht nur Haupt-Fernbedienung zur Verfügung.
- Diese Funktion wird zum Trocknen von Zement usw. verwendet.
- Der Betrieb der zweiten Fernbedienung ist während der Estrich-Aufheizung eingeschränkt.
- Der Betrieb kann in Abhängigkeit von der Einstellung der zentralen Fernbedienung eingeschränkt sein.
- Das Wartungspersonal muss das Gerät bedienen, nachdem der betreffende DN eingestellt ist.
- Der Betrieb darf nicht gestartet werden, wenn nicht alle zugehörigen DN eingestellt sind.
- Hinweise zur Einstellung der betreffenden Punkte siehe unten. Der Monteur ist für richtige Einrichtung verantwortlich. Unsachgemäße Einrichtung kann zu Rissen im Zement usw. führen.
- Wenn der Betrieb startet, arbeitet das Gerät wie folgt.

(1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Estrich-aufheizung" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [] mindestens 4 Minuten lang.



- DN:14 Einstellung Start- und Endtemperatur [20-55°C]
- DN:15 Einstellung Maximaltemperatur [20-55°C]
- DN:16 Fortgesetzte Tage für jeden Schritt hoch bis Maximaltemperatur [1-7 Tage]
- DN:17 Temperaturunterschied für jeden Schritt hoch bis Maximaltemperatur [1-10 K]
- DN:18 Fortgesetzte Tage für jeden Schritt herunter bis Endtemperatur [1-7 Tage]
- DN:19 Temperaturunterschied fror jeden Schritt herunter bis Endtemperatur [1-10 K]
- DN:1A Fortgesetzte Tage mit Maximaltemperatur [1-50 Tage]

Einstellen der Temperatur



 (2) Drücken Sie die Taste [F1] / [F2], um "DN" oder "Daten" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [∧] / [∨] zur Eingabe des Werts.



(3) Drücken Sie die Taste []. Der Einstellwert wird registriert.

Zum Starten des Betriebs

 (1) Drücken Sie die Taste []/[] zur Auswahl von "Estrich-Aufheizung" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [] zur Auswahl von "Ein", und drücken Sie dann die Taste [].



- Prüfen Sie die Gesamtzahl von Tagen für "Estrich-Aufheizung", und drücken Sie dann die Taste []. Die Markierung und die Markierung erscheinen im Top-Bildschirm.
- (3) Starten Sie den Heizbetrieb im Top-Bildschirm.
- Dann blinkt die Markierung "ZONE1" im "Estrich-Aufheizung"-Betrieb, und die verflossenen Tage werden angezeigt.



- Wenn anormale Zustände bei Estrich-Aufheizung auftreten, stoppt das System und der Alarmspeicher-Bildschirm wird angezeigt.
- Wenn der Heizbetrieb durch Betätigen der Fernbedienung während der Estrich-Aufheizung gestoppt wurde und wenn der Heizbetrieb innerhalb von 30 Minuten wieder gestartet wird, wird die Estrich-Aufheizung vom Stoppzeitpunkt an gestartet.

■ Zwangsabtauung

- Diese Funktion steht nur Haupt-Fernbedienung zur Verfügung.
- Diese Funktion kann die Zwangsabtauung für das Außengerät aktivieren.
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Zwangsabtauung" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [] zur Auswahl von "Ein", und drücken Sie dann die Taste [].



(3) Starten Sie den Heizbetrieb im Top-Bildschirm.

■ Informationseingabe

- Registrierung von Informationen über die Kontaktnummer f
 ür den Service, den Modellnamen und die Seriennummer des Hydroger
 äts und des Au
 ßenger
 äts.
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Informationseingabe" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [[2]].



Service Kontakt Tel.Nr.

(1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Service Kontakt Tel.Nr." auf dem Informationseingabe-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste []].



(2) Drücken Sie die Taste [] / [] oder [F1]/[F2] zum Einstellen des Werts, und drücken Sie dann die Taste [].

Service Kontakt Tel.Nr.		
Telefonnummer eingeb	en	
0 1 2 3 – 4	567-89	
🗐 Fest	\diamond	
\leftarrow	\rightarrow	

Außen- (Hydro-)gerät-Modellbezeichnung Seriennr. des Außen- (Hydro-)geräts

(1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Außengerätemodell (Hydroeinheitmodell, Außengerät Seriennummer, Hydroeinheit Seriennummer)" auf dem "Informationseingabe"-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [] / [], um das Registrierungsmenü zu wählen.
Wählen Sie "Handeingabe Gerätetyp" ("Seriennummereingabe") aus, um einen eigenen Modellnamen (eine eigene Seriennummer) einzugeben.

Wenn die Taste [] in dem Status gedrückt wird, wo "Del" gewählt ist, werden die aktuell angezeigten Inhalte von rechts her gelöscht. Drücken Sie die Taste [] in dem Zustand, wo "Fix" gewählt ist, um die aktuell oben im Bildschirm gezeigten Inhalte zu registrieren.

Außengerätemodell	
Handeingabe Gerätet	ур
Auswahl Gerätetyp	
Außengerätemodell	
HWT-1101HW-E	
	Ş
Bes	tätigen
HWT-1101HW-E	
ABCDE Z&∕∶• uvwxy	
- FGHIJ abcde z-+!?	
KLMNO fghij 12345	
PQRST klmno 67890	Del
UVWXY pqrst	Fix
B + × + · · · · ·	

Wählen Sie "Auswahl Gerätetyp" aus und drücken Sie dann die Taste [🔁]. Wählen Sie "Fernbedienung" aus und drücken Sie dann die Taste [📷].



Wenn Sie im Auswahl-Gerätetyp-Bildschirm "Außengerät" ("Hydroeinheit") auswählen, wird der werkseitige Standardwert im Informationsbildschirm angezeigt.

 Nachdem die Informationseingabe beendet ist, bestätigen Sie den Punkt "Informationen" im "MENÜ"-Bildschirm, um zu prüfen, ob die Information richtig registriert ist.

■ Alarmhistorie

- Liste der letzten 10 Alarmdaten: Fehlerinformationen zum Fehlercode, Datum und Uhrzeit werden angezeigt.
- (1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Alarmhistorie" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [].



Um die Alarmhistorie zurückzusetzen

(1) Drücken Sie die Taste [📰], um die Alarmhistorie zurückzusetzen.

_				
	Alarmhistorie (1/3)			
	Code	Date	Time	
1.	A01	31/12/2021	11:55	
2.				
3.				
4.				
		🖵 Zurück	setzen	≎

(2) Drücken Sie auf die Taste [[F1]], und die Alarmdaten werden gelöscht.

Alarmh	Alarmhistorie		
Alle Alarmdaten zurücksetzen			
Ja	Nein		

Service Monitor

- Die Temperatur des Sensors wird auf der Fernbedienung angezeigt.
- Mit dieser Funktion können Sie überprüfen, ob der Sensor korrekt installiert ist.
- Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Service Monitor" auf dem "Untermenü-Einstellungen-"Bildschirm, und drücken Sie dann die Taste [].



(2) Drücken Sie die Taste [F1] zum Wählen des Geräts, und drücken Sie dann die Taste [F2] zur Anzeige des Status.

Service Monitor			
1 - 1	1 -	4	1 - 7
1 - 2	1 -	5	1 - 8
1 - 3	1 -	6	
Einheit Bestätigen		estätigen	



	Code	Datenbezeichnung	Gerät
	00	Steuertemperatur (Heißwasserzylinder)	°C
	01	Steuertemperatur (Zone 1)	°C
	02	Steuertemperatur (Zone 2)	°C
-	03	Fernbedienungssensor-Temperatur	°C
łyd	04	Kondensationstemperatur (TC)	°C
rog	06	Wassereinlasstemperatur (TWI)	°C
erät	07	Wasserauslasstemperatur (TWO)	°C
-Date	08	Wasserheizungsauslass-Temperatur (THO)	°C
د	09	Boden-Eingangstemperatur (TFI)	°C
	0A	Heißwasserzylinder-Temperatur (TTW)	°C
	0B	Position des Mischventils	Schritt
	0E	Niederdruck (Ps) × 1/10	kPa
	0F	Hydro Soft Ver.	-

	Code	Datenbezeichnung	Gerät			
	60	Wärmetauschtemperatur (TE)	°C			
	61	Außenlufttemperatur (TO)				
	62	Ablasstemperatur (TD)	°C			
	63	Ansaugtemperatur (TS)	°C			
Auß	65	Kühlkörpertemperatur (THS)				
Senç	6A	Strom × 10	А			
jerätd	6D	Temperatur der Wärmetauscherspule (TL)				
late	70	Kompressorbetrieb Hz	Hz			
n	72	Umdrehungszahl des Außenventilators (unten oder Modell mit 1 Lüfter)				
	73	Umdrehungszahl des Außenventilators (hoch)				
	74	Außen-PMV-Position × 1/10	pls			
	7A	Entladungsdruck (PD) × 1/10	kPa			

	Code	Datenbezeichnung	Gerät			
	F0	Mikrocomputergespeiste Akkumulationszeit × 1/100	h			
~	F1	Brauchwasserkompressor EIN Akkumulationszeit × 1/100	h			
Servic	F2	Kühlwasserkompressor EIN Akkumulationszeit × 1/100				
e-Ger	F3	Heizkompressor EIN Akkumulationszeit × 1/100	h			
ätedat	F4	Betrieb eingebaute WS-Pumpe Akkumulationszeit × 1/100	h			
ten	F5	Akkumulationszeit Betrieb Brauchwasserzylinderheizung × 1/100	h			
	F6	Akkumulationszeit Betrieb Hilfsheizung × 1/100	h			
	F7	Akkumulationszeit Betrieb Zusatzheizung × 1/100	h			

• Einige Sensoren (Temperatur/Druck) werden nicht angezeigt, da sie nicht angeschlossen sind.

Reset Stromverbrauchsdaten

(1) Drücken Sie die Taste [∧]/[∨] zur Auswahl von "Reset Stromverbrauchsdaten" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [F2].



(2) Drücken Sie die Taste [[----]], um die Stromverbrauchsdaten zu löschen.



Sensorinformationen

(1) Drücken Sie die Taste [] / [] zur Auswahl von "Sensorinformationen" auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [2].



(2) Wählen Sie die Anzeigenummer aus.

- Anzeige 1 ist der Hydrogerätesensor
- Anzeige 2 ist der Außengerätesensor



		_			
Sensorinformationen(2/2)					
TO 16°C	CMP 90Hz				
TD 80°C	FAN1 600rpm				
TE 12°C	FAN2 600rpm				
TS 15°C	PMV 250pls				
CT 15.0A	HPS 4.0MPa				
Zurück		令			

DN für Hydroeinheit (DN für Fernbedienung)

- Die DN-Code-Einstellung des Hydrogeräts ist nur für die Haupt-Fernbedienung verfügbar.
- Stellen Sie die DN-Codes für verschiedene Betriebsmodi über die Fernbedienung ein.
- (1) Drücken Sie die Taste []/[] zur Auswahl von "DN für Hydroeinheit" (oder "DN für Fernbedienung") auf dem "Untermenü-Einstellungen"-Bildschirm und drücken Sie dann die Taste [🕞].



(2) Drücken Sie die Taste [[-1] / [[-2]], um "DN" oder "Daten" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [^] / [~] zur Eingabe des Werts.



(3) Drücken Sie die Taste [

Haupteinstellungspunkte

- (1) Einstellen des Temperaturbereichs (DN 18 bis 1F)
 - Stellt den Temperaturbereich für Heizung (Zone 1, Zone 2), Kühlung und Heißwasser ein.
 - Für jeden Modus können die oberen und unteren Grenztemperaturen eingestellt werden.
- (2) Einstellen der Wärmepumpen-Betriebsbedingungen für die Heißwasserversorgung (DN 20 und 21)
 - Stellt die Start- und Stoppwassertemperatur für die Wärmepumpe ein.
 - Die Wärmepumpe wird aktiviert, wenn die Wassertemperatur unter die Startwassertemperatur fällt. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

(3) Ausgleich der Heißwassertemperatur (DN 24 und 25)

- Gleicht die Zieltemperatur auf Basis der über die Fernbedienung eingestellten Temperatur aus, wenn die Heißwassertemperatur unter die eingestellte Außenlufttemperatur fällt.
- (4) Einstellen des Heißwasser-Boosters (DN 08 und 09)
 - Stellt die Steuerzeit und die Zieltemperatur bei Bedienung von HOT WATER BOOST ein.

(5) Einstellen von Legionellenschutzprogramm

- Stellt die Regelung des Brauchwasserzylinders ein, wenn ANTI BACTERIA bedient wird.
- Stellt die Zieltemperatur, den Steuerzeitraum, die Startzeit (24-Stunden-Format) und die Zeit ein, während der die Zieltemperatur beibehalten werden soll.
- Nehmen Sie diese Einstellungen entsprechend der Richtlinien und Gesetze des entsprechenden Landes vor.

(6) Einstellen der Prioritätsmodustemperatur

- Stellt die Außenlufttemperatur ein, bei der der bevorzugte Betriebsmodus geändert wird.
- Heißwasser: Temperatur zum Wechseln des Heizmodus Der Heizbetrieb hat Vorrang, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt.
- Temperatur zum Wechseln des Boiler-HP-Modus Wenn die Temperatur unter die Einstelltemperatur sinkt, geschieht Ausgabe vom externen Boiler.

(7) Einstellen der Automodus-Heiztemperatur (DN 27 bis 31, A1 bis A5)

- Gleicht die Zieltemperatur aus, wenn für die Temperatureinstellung an der Fernbedienung Auto eingestellt wurde.
- Temperatur der Außenluft (T0, T1 und T3) kann individuell eingestellt werden.
- Die Zieltemperatur kann auf einen Wert zwischen 20 und 55 °C eingestellt werden.
- Es gilt jedoch: A > B > C > D > E.



 Die gesamte Kurve kann mit DN 27 auf plus/ minus 5 °C eingestellt werden.

<Zone 2>

Sie können entweder einen prozentualen oder festgelegten Wert als Einstellmethode für Zone 2 auswählen

DNA2 = "0" : Prozentual (DN31)







(8) Einstellen der Frostschutztemperatur (DN 3A bis 3B)

- Stellen Sie die Funktion ein, wenn der Frostschutz auf "Ein" eingestellt ist.
- Stellen Sie ein, ob diese Funktion aktiviert/ deaktiviert wird und wählen Sie die entsprechende Zielwassertemperatur.
- Ist Deaktiviert eingestellt, wird der Frostschutzbetrieb nicht durchgeführt, auch wenn der Frostschutz auf "Ein" eingestellt ist.
- (9) Einstellen der Häufigkeit der Ausgabe an die interne Heizung (DN 33 bis 34)
 - Zum Einstellen der Reaktionszeit wird die Anstiegs-/Abfallzeit gewählt.

(10)Einstellung der Nachtrückstellung (DN 26. DN für Fernbedienung 0E bis 0F)

- Stellen Sie die Funktion ein, wenn die Nachtrückstellung auf "Ein" eingestellt ist.
- Stellen Sie die Reduzierungstemperatur, Startzeit und Endzeit ein.

(12) Steuerung des Hydro-2-Wege-Regelventilbetriebs

 Wenn Sie sowohl Kühl- als auch Heizbetrieb wählen und es gibt nur ein Innengerät für den Heizmodus (z. B. Bodenheizung), installieren Sie ein 2-Wege-Ventil und wählen Sie diesen Funktionscode.

(13)Einstellen des 3-Wege-Ventilbetriebs (DN 54)

 Diese Einstellungsoption ist f
ür eine normale Installation nicht erforderlich. Mit dieser Einstellung k
önnen Sie den Logikschaltkreis umkehren, falls die Anschl
üsse A und B des 3-Wege-Ventils falsch angeschlossen wurden und dies bauseitig nicht korrigiert werden kann.

(14)Einstellung des Mischventilbetriebs

 Stellt die Zeitspanne zwischen vollständig geschlossen und vollständig offen des 2-Zonen-Steuermischventils ein. Wählen Sie einen Wert, der 1/10 der tatsächlichen Zeit beträgt. Zus. Einstellung der Intervallsteuerungszeit. (Minuten)

(15)Einstellen des Wechsels zwischen Heiz-/ Heißwasserbetrieb beim Verwenden eines Boilers (DN 3E)

• Wenn ein Boiler verwendet wird, verwenden Sie diese Einstellung, um das Hydrogerät über den Boiler zu steuern.

(16)Einstellen der Wärmepumpenbetriebszeit für die Heißwasserversorgung

 Stellen Sie die Zeitspannen zwischen Start der Wärmepumpe und Start der Heizung zu Beginn des Heißwasserbetriebs ein. Je länger diese Zeitspanne, desto länger dauert es, bis das Wasser geheizt wird.

(17) Einstellen der Kühlung "Ein/Aus"

• Wählen Sie diese Funktion für den Kühlbetrieb.

(18)Fernbedienungszeitanzeige

• Für den Timer wird das 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format verwendet.

(19) Einstellen des geräuscharmen Nachtbetriebs

 Gibt einen Befehl f
ür ger
äuscharmen Betrieb an das Au
ßenger
ät ab. Stellen Sie ein, ob diese Funktion aktiviert/deaktiviert wird und w
ählen Sie die Start- und Endzeit.

(20)Einstellen des Alarmtons

• Hier kann der Alarmton der Fernbedienung eingestellt werden.

(21)Zweite Fernbedienung und Raumtemperaturthermostat

- Stellen Sie die Anfangstemperatur ein.
- (22)Moduswahl für den Betrieb mittels externer Eingabe
 - Wählen Sie die Logik eines externen Eingangssignals (optional)

(23) Einstellung der Kapazität des Hydrogeräts

(24)Zweite Fernbedienung Zieltemperatureinstellung

- (25)Raumtemperatursensoreinstellung
- (26)Synchronisierungssteuerung bei niedriger Außentemperatur
- (27)P1 Steuerung der Pumpengeschwindigkeit
- (28)Einschränkung der Speisung der Notlaufheizung während des Heizmodus. (Zum Energiesparen)
 - Wenn die Außentemperatur über dem Referenzwert liegt, ist die Notlaufheizung während des Heizmodus zwangsweise ausgeschaltet.
 - Voreinstellung: Keine Einschränkung (Wie die konventionelle Steuerung)

(29)Intervallbetrieb der Pumpe bei Betrieb mit ausgeschaltetem Thermostat (zum Energiesparen)

- Die Pumpe des Hydrogeräts führt den Intervallbetrieb entsprechend der Außentemperatur bei Betrieb mit ausgeschaltetem Thermostat (Kompressor aus) durch.
- Voreinstellung: Dauerbetrieb (Wie die konventionelle Steuerung)

(30)Steuerung der Notlaufheizungsstromversorgung beim Abtauen (zum Energiesparen)

 Wenn die Temperatur am Heizungsauslass (THO) 2K unter TSC_F - β fällt, wird die Notlaufheizung (3 kW) mit Strom versorgt. TSC_F ist die über die Fernbedienung zugewiesene Temperatur.



 Voreinstellung: β = 0 (Wie die konventionelle Steuerung)

(31) "Estrich-aufheizung"

• Einzelheiten finden Sie unter "Untermenü-Einstellungen"

(32)Gruppensteuerung

 Slave-Hydrogeräte können den vom Master-Hydrogerät übertragenen TTW-Wert verwenden.

DN-Einstellungen

			Ort DN-Nu	und mmer					
		DN-Beschreibung	Hydro	RC	Bereich HWT-60 (HWT-110)	Vorein- stellung HWT-60 (HWT-110)	Nach Inbetriebnahme	Änderung 1	Änderung 2
		Heizungsobergrenze – Zone 1	1A	_	37~55 °C (65 °C)	55 (65)			
		Heizungsuntergrenze - Zone 1	1B	_	20~37 °C	20			
		Heizungsobergrenze – Zone 2	1C	-	37~55 °C (65 °C)	55 (65)			
4	Einstellen des	Heizungsuntergrenze - Zone 2	1D	-	20~37 °C	20			
1	Temperaturbereichs	Kühlung - Obergrenze	18	-	18~30 °C	25			
		Kühlung - Untergrenze	19	-	7~20 °C	7			
		Heißwasser - Obergrenze	1E	-	60~75 °C	75			
		Heißwasser - Untergrenze	1F	-	40~60 °C	40			
~	L LaiQuua a a sub atria b	Starttemperatur Wärmepumpe	20	-	20~45 °C	38			
2	Heliswasserbetrieb	Stopptemperatur Wärmepumpe	21	-	40~65 °C	52			
3	Heißwassertem-	Temperaturausgleich Außenlufttemperatur (°C)	24	_	-20~10 °C	0			
	peraturausgieich	Ausgleichstemperatur (°C)	25	_	0~15 °C	3			
4	Heißwasser-	Betriebszeit (x10 min)	08	-	3~18	6			
4	Booster	Einstellen Temperatur (°C)	09	_	40~75 °C	75			
		Einstellen Temperatur (°C)	0A	-	60~75 °C	75			
_	Austi Delatenieu	Startkreislauf (Tag)	-	0D	1~10	7			
5	Anti-Bakterien	Startzeit (Uhrzeit)	-	0C	0~23	22			
		Betriebszeit (min)	0B	-	0~60	30			
6	Prioritätsmodus	Heißwasser und Temperatur zum Wechseln des Heizmodus (°C)	22	_	-20~20	0			
	- Homatomoduo	Umschalttemperatur Boiler/ Wärmepumpe (°C)	23	-	-20~20	-10			
		Außentemperatur T0 (°C)	A1	_	-20 (-30)∼ -15 (-20) °C	-20			
		Außentemperatur T1 (°C)	29	-	-15~0 °C	-10			
		Außentemperatur T2 (°C)	_	-	0	0			
		Außentemperatur T3 (°C)	2B	-	0~15 °C	10			
		Einstellen von Temperatur A auf T0 (°C) - ZONE 1	2C	-	20~55 °C (65 °C)	40			
		Einstellen von Temperatur B auf T1 (°C) - ZONE 1	2D	_	20~55 °C (65 °C)	35			
		Einstellen von Temperatur C auf T2 (°C) - ZONE 1	2E	_	20~55 °C (65 °C)	30			
		Einstellen von Temperatur D auf T3 (°C) - ZONE 1	2F	-	20~55 °C (65 °C)	25			
7	Einstellungen automatische Kurve für Heizen	Einstellen von Temperatur E auf 20°C (°C) - ZONE 1	30	-	20~55 °C (65 °C)	20			
		ZONE 2 Temperatureinstellung 0 = Prozentual (FC 31) 1 = Festgelegter Wert (FCA3~A5)	A2	_	0~1	0			
		Verhältnis von Zone 2 zu Zone-1-Automodus (%)	31	_	0~100%	80			
		Einstellen von Temperatur A' auf T0 (°C) - ZONE 2	A3	-	20~55 °C (65 °C)	40			
		Einstellen von Temperatur B' auf T1 (°C) - ZONE 2	A4	-	20~55 °C (65 °C)	35			
		Einstellen von Temperatur E' auf 20 °C (°C) - ZONE 2	A5	-	20~55 °C (65 °C)	20			
		Automatische Kurve - Temperaturveränderung (°C)	27	_	-5~5 °C	0			

			Ort DN-Nu	und Immer					
		DN-Beschreibung	Hydro	RC	Bereich HWT-60 (HWT-110)	Vorein- stellung HWT-60 (HWT-110)	Nach Inbetriebnahme	Änderung 1	Änderung 2
		Funktion 0 = Ungültig; 1 = Gültig	3A	_	0~1	1			
8	Frostschutz	Frostschutz- Einstelltemperatur (°C)	3B	-	10~20 °C	15			
		End-Tage	-	12	0~20	0			
		Endzeiten	_	13	0~23	0			
9	Hilfsheizunassteueruna	Stillstand Hilfsheizung 0 = 5 min; 1 = 10 min; 2 = 15 min; 3 = 20 min	33	_	0~3	1			
		Betriebszeit Hilfsheizung 0 = 10 min; 1 = 20 min; 2 = 30 min; 3 = 40 min	34	-	0~3	0			
		Ändern der Rückstellungstemperatur	26	-	3~20 °C	5			
10	Nachtrückstellung	Zonenwahl 0 = Zone 1 u. 2; 1 = nur Zone 1	58	-	0~1	0			
		Startzeit (Uhrzeit)	-	0E	0~23	22			
		Endzeit (Uhrzeit)	_	0F	0~23	06			
12	Hydro Steuerung 2-Wege- Ventilbetrieb	Kühlungs-2-Wege-Ventil – Betriebslogik 0 = Während der Kühlung aktiviert; 1 = Während der Kühlung nicht aktiviert	3C	_	0~1	0			
13	Steuerung des Hydro-3-Wege- Regelventilbetriebs	3-Wege-Regelventil- Betriebslogik 0 = Bei Brauchwasserbetrieb aktiviert; 1 = Bei Brauchwasserbetrieb nicht aktiviert	54	_	0~1	0			
14	Antriebszeit 2- Zonen- Mischventil	Angegebene Antriebszeit für Mischventil (x 10 sec)	0C	-	3~24	6			
14		Mischventil AUS (Steuerzeit – min)	59	-	1~30	4			
15	Boiler-/ Wärmepumpen- Synchronisierung	Externer Boiler-/ Wärmepumpen- Synchronisierung 0 = Synchronisiert; 1 = Nicht synchronisiert	3E	_	0~1	0			
16	Maximale Betriebszeit Heißwasserwärmepumpe	Maximale Betriebszeit Wärmepumpe bei Prioritätsmodus Heißwasserbetrieb (Minuten)	07	_	1~120	30			
17	Kühlbetrieb	0 = Kühl- u. Heizbetrieb; 1 = Nur Heizbetrieb	02	-	0~1	0			
18	Fernbedienungsanzeige	24h oder 12h Zeitanzeige 0 = 24h; 1 = 12h	_	05	0~1	0			
	Geräuscharmer	Geräuscharmer Betrieb 0 = Ungültig; 1 = Gültig	-	09	0~1	0			
19	Nachtbetrieb des Kühlmittelverteilsvstems	Startzeit (Uhrzeit)	_	0A	0~23	22			
	,	Endzeit (Uhrzeit)	_	0B	0~23	06			
20	Alarmton	Ton-Umschaltung 0 = AUS; 1 = EIN	_	11	0~1	1			
21	Zweite Fernbedienung und Raumtemperaturthermostat	Auswahl der Anfangstemperatureinstellung 0 = Die durch FC9D bestimmte Temperatur 1 = Die durch die automatische Kurve berechnete Temperatur	В5	-	0~1	0			
		Festgelegte Einstellung der Anfangstemperatur	9D	-	20~55 °C	40			

			Ort DN-Nu	und mmer					
		DN-Beschreibung	Hydro	RC	Bereich HWT-60 (HWT-110)	Vorein- stellung HWT-60 (HWT-110)	Nach Inbetriebnahme	Änderung 1	Änderung 2
		Eingangssignaleinstellung bei Verwendung von I/P 7, 8 (CN21) als Not-Aus-Eingang (DN B6 = 0) 0 = Kontakte niedrig > Systemstopp hoch. Neustart des Systems mittels Fernbedienung 1 = Kontakte hoch > Systemstopp niedrig. Neustart des Systems mittels Fernbedienung	52	_	0~1	0			
22	Betrieb über externe Eingabe (optional)	Eingangssignaleinstellung bei Verwendung von I/P 5, 6 (CN21) 0 = Kontakte hoch > Systemstopp niedrig. Kontakte niedrig > System-Neustart hoch 1 = Kontakte niedrig > Systemstopp hoch. Kontakte niedrig > hoher (zweiter) System-Neustart	61	_	0~1	0			
		Änderung der Steuerung von I/ P 7, 8 (CN21) Siehe "Tabelle2" auf Seite 30.	B6	-	0~4	0			
23	Einstellung des Typs des Hydrogeräts	70: Wandmontagetyp 71: All-in-one-Typ	10	-	70 oder 71	70			
24	Zweite Fernbedienung Zieltemperatureinstellung	0 = Wassertemperatur 1 = Raumthermostattemperatur	40	-	0~1	0			
25	Raumtemperatursensor- Einstellung	Temperaturveränderung für Heizung	_	02	-10~10	-1			
20		Temperaturveränderung für Kühlung	-	03	-10~10	-1			
26	Synchronisierungssteuerung bei niedriger Außentemperatur	0 = HP + Boiler 1 = Boiler 2 = Notlaufheizung 3 = Boiler (Pumpe P1: Stopp)	5B	_	0~3	3			
27	P1 Steuerung der Pumpengeschwindigkeit	0 = P1 Pumpe feste Drehzahl 1 = P1 Pumpe variable Drehzahl	6A6	_	0~1	1			
	(Dienst des PWM)	0 = 100%, 1 = 90%, 2 = 80% 3 = 70%, 4 = 60%, 5 = 50%	A0	-	100% ~50%	0			
28	Einschränkung der Speisung der Notlaufheizung während des Heizmodus	Heizung zwangsweise abschalten bei TO ≥ A °C 0 = keine Beschränkung, 1 = 20 °C, 2 = 15°C,, 6 = -5°C	B8	_	0~6	0			
29	Intervallbetrieb der Pumpe	Intervallbetrieb bei TO ≥ A °C (Heizmodus) 0 = Dauerbetrieb 1 = 20 °C,, 6 = -5°C	BA	-	0~6	0			
20	3 min EIN/10 min AUS	Intervallbetrieb bei TO < B °C (Kühlmodus) 0 = Dauerbetrieb 1 = 35 °C,, 3 = 25 °C	BB	-	0~3	0			
30	Steuerung der Notlaufheizungs- stromversorgung beim Abtauen	β : 0 = 0K,, 4 = 40K Empfehlung: β = 2 (20K)	В9	_	0~4	0			

			Ort u DN-Nu	und mmer					
		DN-Beschreibung	Hydro	RC	Bereich HWT-60 (HWT-110)	Vorein- stellung HWT-60 (HWT-110)	Nach Inbetriebnahme	Änderung 1	Änderung 2
		Einstellung Start- und Endtemperatur (°C)	-	14	20~55	0			
		Einstellen Maximaltemperatur (°C)	-	15	20~55	0			
		Fortgesetzte Tage für jeden Schritt hoch bis Maximaltemperatur (Tage)	_	16	1~7	0			
31	Estrich- aufheizung	Temperaturunterschied für jeden Schritt hoch bis Maximaltemperatur (K)	1	17	1~10	0			
		Fortgesetzte Tage für jeden Schritt herunter bis Endtemperatur (Tage)	_	18	1~7	0			
		Temperaturunterschied für jeden Schritt herunter bis Endtemperatur (K)	_	19	1~10	0			
		Fortgesetzte Tage mit Maximaltemperatur (Tage)	-	1A	1~50	0			
32	Gruppensteuerung	1 = vom Master-Gerät übertragener TTW-Wert 0 = TTW-Wert jedes Hydrogeräts	AB	_	0~1	0			
33	SG Ready	Erhöhung der Sollwerttemperatur während des System Zwang ON- Zeitraums (K).	AC	_	0~10	0			
			680	-	0~4	0			
			681	-	0~3	0			
			682	-	0~3	0			
			683	-	0~3	0			
			684	-	0~3	0			
	0-10 V-		685	-	40~80	65			
34	Schnittstelle	Siehe seite 35	686	-	20~55 (65)	55			
	(optional)		687	-	20~55 (65)	55			
			688	-	7~25	20			
			689	-	1~5	5			
			68A	-	1~5	3			
			68B	-	1~5	3			
			68C	_	1~5	1			
			6CA	_	0~9	0			
35	Ausgänge des Hydrogeräts	Siehe seite 29	6CB	_	0~9	1			
			600	_	0~9	2			
			6CD	-	0~9	3			

Manuelle Einstellungen

Einstellungen, wenn Heißwasserfunktion nicht verwendet wird

• Wenn die Heißwasserfunktion nicht verwendet wird, setzen Sie DN "6B8" des Hydrogeräts auf "1". (Informationen finden Sie auf Seite 39.)

Einstellung für Kühlbetrieb

- Erwerben Sie für Hydrogeräte, die keinen Kühlbetrieb durchführen (Bodenheizung usw.), ein motorisiertes 2-Wege-Ventil (für Kühlung) (Details siehe siehe auf Seite "Spezifikationen für Regelkomponenten" und Seite 24) und montieren Sie es an dem Wasserrohr, das nicht für die Kühlung verwendet wird. Verbinden Sie die Ventilkabel mit den Klemmen CN23 (3) und (4) des Hydrogeräts.
- Bringen Sie das optionale Isolierstück für die Kühlung an der Unterseite des Hydrogeräts an.



Einstellung für die Heißwasserversorgung

- Bereiten Sie den optionalen Heißwasserzylinder vor.
- Erwerben Sie ein motorisiertes 3-Wege-Ventil (Details siehe siehe auf Seite "Spezifikationen für Regelkomponenten" und Seite 24) und schließen Sie es an. Verbinden Sie die Ventilkabel mit den Klemmen CN23 (8), (9) und (10) des Hydrogeräts.
- Setzen Sie DN "6B8" des Hydrogeräts auf "0". (Informationen finden Sie auf Seite 39.)
- Verbinden Sie das Netzteil des Heißwasserzylinders mit den Klemmen TB03 L und N des Hydrogeräts.
- Verbinden Sie die Kabel zwischen Hydrogerät und Heitßwasserzylinder wie folgt: Hydrogerät-Klemmen TB02 (1), (2) und Erdung — Heißwasserzylinder (1), (2) und Erdung

CN20 (1), (2) und Erdung — Heißwasserzylinder A, B und Erdung

Einstellung für 2-Zonen-Temperaturregelung

- Erwerben Sie ein motorisiertes Mischventil (Details siehe siehe auf Seite "Spezifikationen für Regelkomponenten" und Seite 24) und schließen Sie es an. Verbinden Sie die Ventilkabel mit den Klemmen CN22 (7), (8), (9) und (10) des Hydrogeräts.
- Stellen Sie vor Ort einen Puffertank bereit.
- Erwerben Sie eine Wasserpumpe und schließen Sie die Kabel an die Klemmen CN23 (1) und (2) des Hydrogeräts an.

Um einen Konflikt zwischen der Wasserpumpe und der internen Pumpe des Hydrogeräts zu verhindern, setzen Sie DN "6B5" des Hydrogeräts auf "0".

- Setzen Sie DN "6BA" des Hydrogeräts auf "1".. (Informationen finden Sie auf Seite 39.) Montieren Sie den Temperatursensor (TFI), der mit den Klemmen CN20 (3) und (4) des Hydrogeräts verbunden ist, in der Nähe des Wassereinlasses am Hydrogerät.
- Verbinden Sie den TFI-Sensor mit einem bauseitig zu beschaffenden Schalter am Zulaufrohr der Raumheizung.
- Schützen Sie die Kabel mit einem Isolierrohr (min. 1 mm) oder mit einem Lehrrohr, sodass Anwender sie nicht direkt berühren.

• Schützen Sie die Kabel des TFI-Sensors und den Sensor mit einem Isolierrohr (min. 1 mm), wie in der Abbildung rechts gezeigt.

▼ Abb.9-03







Einstellung für zweite Fernbedienung

- Legen Sie die optionale zweite Fernbedienung bereit.
- Schließen Sie das Kabel an den Klemmen TB04 A und B des Hydrogeräts und der Fernbedienung an.

10Wartung

Warten Sie das Systeme regelmäßig mindestens einmal im Jahr.

Prüfpunkte

- Überprüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.
- Überprüfen Sie die Wasserleitungen des Heizsystems, insbesondere auf Zeichen von austretender Flüssigkeit.
- Prüfen Sie den Innendruck des Expansionstanks. Ist dieser zu niedrig, füllen Sie Stickstoff oder Trockenluft in den Tank.
- Überprüfen Sie den Hydraulikdruck mit einem Wassermanometer. Er muss mindestens 0,1 MPa (1 bar) betragen. Wenn der Druck nicht ausreicht, füllen Sie Leitungswasser nach.
- · Reinigen Sie das Sieb.
- Überprüfen Sie die Pumpe auf ungewöhnliche Geräusche oder andere Abweichungen.

11 Fehlersuche

■ Fehlersymptome

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahmen		
	Fehlerhafte Einstellungen der Fernbedienung	Überprüfen Sie die Fernbedienung und die Temperatureinstellung.		
Raum wird nicht geheizt	Falsche Funktionscodeeinstellung	Überprüfen Sie die Funktionscodeeinstellung mit der Funktionscodetabelle.		
Wasser ist nicht heiß	Notlaufheizung nicht angeschlossen	Überprüfen Sie die Notlaufheizung und das Bimetallthermostat.		
genug.	Unzureichende Leistung	Überprüfen Sie die Auswahl der Komponenten.		
	Sensor defekt	Überprüfen Sie, ob der Temperatursensor an der richtigen Stelle installiert wurde.		
Auf der Fernbedienung	Keine Strom.	Überprüfen Sie die Stromverkabelung.		
wird nichts angezeigt.	Falsche Einstellung	Überprüfen Sie die Einstellung mit den DN-Codes.		
	Luft in der Pumpe	Führen Sie die Entlüftung entsprechend der Anleitung durch.		
Fast kein bzw. geringer	Niedriger Hydraulikdruck	Stellen Sie den Hydraulikdruck entsprechend der Rohrleitungshöhe ein und füllen Sie Wasser nach, bis auf dem Manometer mindestens der erforderlich Hydraulikdruck angezeigt wird.		
Wasserdurchfluss.	Sieb ist verstopft.	Reinigen Sie das Sieb.		
Fehlercode [A01]	Großer Widerstand auf Hydro-Seite	Erweitern Sie den Wasserzulauf zum Hydrogerät oder installieren Sie ein Bypass-Ventil.		
	Fehlfunktion des motorisierten 3-Wege- Ventils für die Heißwasserversorgung	Überprüfen Sie die Verkabelung und die Komponenten.		
Aus dem	Zu hoher Hydraulikdruck	Stellen Sie den Hydraulikdruck entsprechend der Rohrleitungshöhe ein und füllen Sie Wasser nach, bis auf dem Manometer mindestens der erforderlich Hydraulikdruck angezeigt wird.		
Überdruckverhinderungsventil tritt heißes Wasser aus.	Zu geringe Kapazität des Expansionstanks	Überprüfen Sie die Kapazität des Expansionstank im Vergleich zur Gesamtwassermenge. Wenn dieses nicht ausreicht, installieren Sie einen weiteren Expansionstank.		
	Fehlfunktion des Expansionstanks	Überprüfen Sie den Luftdruck.		
Pumpe blockiert. Fehlercode [A14]	Pumpe durch die Ansammlung von Staub blockiert.	Führen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in die Öffnung ein und drehen Sie ihn nach links oder rechts, um die Blockierung aufzuheben.		
		Öffnung		

Vom Hydrogerät erkannter Defektmodus

Fahren Sie nicht mit dem Reservebetrieb fort, falls ein Fehlercode angezeigt wird. Beseitigen Sie sofort die Ursache der Abweichung.

> O ... Möglich × Nicht möglich

	Diagnostik funktioneller Betrieb				
Fehlercode	Technische Ursache	Reservebetrieb	Automatische Rücksetzung	Ermittlung und Maßnahmen	
A01	Pumpen- oder Flussmengen-Fehler Erkannt durch Strömungsratenabweichung	Heizen × Heißwasser O	×	 Fast kein bzw. geringer Wasserdurchfluss. Ungenügende Luftzufuhr Verstopfung durch Schmutz im Wasserleitungssystem. Die Wasserleitung ist zu lang. Installation eines Puffertanks und einer Sekundärpumpe 	
A02	Wassertemperaturanstieg-Fehler (Heizung) (TWI, TWO, THO)	Heizen × Heißwasser O	0	 Wassereinlass-, Wasserauslass- und Heizungsauslass- Sensoren überprüfen (TWI, TWO, THO). Defekt an der Hilfsheizung (defekter Thermostat für automatische Rücksetzung). 	
A03	Temperaturanstieg- Fehler (Heißwasserzulauf) (TTW)	Heizen O Heißwasser X	0	 Heißwasserzylindersensor (TTW) überprüfen. Heißwasserzylinder-Thermoabschalter überprüfen. 	
A04	Frostschutzbetrieb	0	×	 Fast kein bzw. geringer Wasserdurchfluss. Verstopfung durch Schmutz im Wasserleitungssystem. Die Wasserleitung ist zu lang oder zu kurz. Heizungsstromkreis überprüfen. Stromversorgungsspannung, Unterbrecher, Stromversorgungsverbindung Einstellung für vorhandene Hilfsheizung vornehmen. Wassereinlass-, Wasserauslass- und Wärmetauschersensoren (TWI, TWO, TC) und Strömungssensor überprüfen. 	
A05	Frostschutzbetriebsleitung	0	0	 Heizungsstromkreis überprüfen. Stromversorgungsspannung, Unterbrecher, Stromversorgungsverbindung Wassereinlass-, Wasserauslass- und Heizungsauslass- Sensoren überprüfen (TWI, TWO, THO). Abtrennung der Hilfsheizung. 	
A08	Niederdrucksensor- Funktionsstörung	0	×	 Fast kein bzw. geringer Wasserdurchfluss. Defekt am Strömungssensor. Unter-Last-Kühlung oder überlanges Entfrosten (starke Frostbildung) unter den o.g. Bedingungen. Defekt am Niederdrucksensor. Kühlkreislauf überprüfen (Gasleck). 	
A09	(Thermostat der Hilfsheizung)	Heizen × Heißwasser O	×	 Wasser (Heizung onne wasser) oder kein Wasserdurchfluss. Defekt am Strömungssensor. Defekt an der Hilfsheizung (Fehler am Thermostaten für automatische Rücksetzung). 	
A10	Frostschutzbetrieb 2	0	×	 Fast kein bzw. geringer Wasserdurchfluss. Wassereinlass-, Wasserauslass- und Wärmetausch- Sensoren (TWO, TC) überprüfen. 	
A11	Betrieb des Freigabeschutzes	Heizen × Heißwasser O	×	 Fast kein Wasserdurchfluss. Defekt am Strömungssensor. Wasserauslass-Temperatursensor (TWO) überprüfen. 	

O ... Möglich

× Nicht möglich

	Diagnostik funktioneller Betrieb			
Fehlercode	Technische Ursache	Reservebetrieb	Automatische Rücksetzung	Ermittlung und Maßnahmen
	Heizungs- bzw.			1. Aktiviert durch hohe Heiz- oder
	Heizwasserheizungsfehler			Heißwasserzulauflast.
		2	2	2. Heizungsstromkreis (Hilfs- oder Heißwasserzvlinder-
A12		0	0	Heizung) überprüfen.
				 Stromversorgungsspannung, Unterbrecher,
				Stromversorgungsverbindung
	Pumpenfehler			1. Die Pumpe hat aus einem bestimmten Grund gestoppt.
				Niedrige Versorgungsspannung.
		Heizen		 Hohe Luftfeuchtigkeit im Bereich des
		×		Schaltkastens der Pumpe.
A13		Heißwasser	×	Kondensationsbildung auf der elektrischen Platine
		0		Die Stromversorgung zum System einmel
		C C		ausschalten und dann erneut einschalten und das
				System bedienen.
	Pumpenfehler	Heizen		Niedrige Versorgungsspannung.
		×		 Pumpe durch die Ansammlung von Staub
A14		11-:0	×	blockiert.
		Hellswasser		
	Dumponfohler (für die Zenes)	0		
Δ15	Pumpemener (für die Zonez)	0	×	 Nieunge versorgungsspannung. Pumpe durch die Ansammlung von Staub
		Ŭ	~	blockiert.
	Fehler in der normalen			
E03	Kommunikation zwischen	×	0	1. Fernbedienungsverbindung überprüfen.
	Hydrogerät und Fernbedienung			2. Defekt an der Fernbedienung.
	Fehler in der normalen			1. Reihenschaltung überprüfen.
E04	Kommunikation zwischen	0	0	Fehlverdrahtung am Kreuzungspunkt zwischen dem
	Hydrogerät und Außengerät			Hydrogerät und dem Außengerät
	Duplizierte Adresse des Hydrogeräts			
E08	oder dupliziertes Haupt-Hydrogerät bei	×	0	1. Adressen der Hydrogeräte überprüfen. (DN 14)
	Gruppensteuerung			
E 44	Fehler in der normalen Kommunikation	×	0	1. Anschluss der 0-10V-Steuerung überprüfen.
E14	zwischen Hydrogerät und 0-10V-Steuerung	~	0	2. Defekt in der 0-10V-Steuerung.
	Fehler in der normalen			1. Die Verbindung des Hydrogeräts überprüfen.
E18	Kommunikation zwischen	×	0	 Fehlverkabelung von Master- und Slave-
	Hydrogerät und Slave-Hydrogerät			Hydrogerät.
E03	TC-Sensorfehler	0	0	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors
105		0	0	des Wärmetauschers (TC) überprüfen.
F10	TWI-Sensorfehler	0	0	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors
	TWO Sopsorfabler	Heizen		des wassereiniasses (1 wi) überprüfen.
	Two-Sensoriemer	TIEIZEIT		
F11		×	0	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors
		Heißwasser	Ũ	des Wasserauslasses (TWO) überprüfen.
		0		
	TTW-Sensorfehler	Heizen		
F 44		0	0	1. Widerstandswert und Anschluss des
F14		Heißwasser	0	übergrüfen
		×		
	TFI-Sensorfehler	Heizen		4 Miderates demonstrand American de-
E17		×	0	Temperatursensors des Padanaingange (TEI)
		Heißwasser	0	übernrüfen
		0		
	THO-Sensorfehler	Heizen		
E40		×	~	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors
⊢18		Heißwasser	0	des Heizungsauslasses (THO) überprüfen.
		0		

O ... Möglich

× Nicht möglich

	Diagnostik funktionel	ler Betrieb		
Fehlercode	Technische Ursache	Reservebetrieb	Automatische Rücksetzung	Ermittlung und Maßnahmen
F19	Erkennung eines THO-Abtrennungsfehlers	Heizen × Heißwasser O	×	 Auf Unterbrechungen der Verbindung des Temperatursensors des Heizungsauslasses (THO) hin prüfen.
F20	TFI-Sensorfehler	Heizen × Heißwasser O	×	1. Anschluss des Temperatursensors des Bodeneingangs (TFI) überprüfen.
F23	Niederdrucksensor-Fehler	0	0	 Verbindung (Rumpf oder Anschlussverdrahtung) des Niederdrucksensors überprüfen. Widerstandswert des Niederdrucksensors überprüfen.
F29	EEROM-Fehler	×	×	1. P.CPlatine ersetzen. (Hydrogerät)
F30	Schwerer Fehler des Integrierten Schaltkreises	×	×	1. P.CPlatine ersetzen. (Hydrogerät)
F32	Strömungssensorfehler	Heizen × Heißwasser O	0	 Anschluss des Strömungssensors überprüfen. Überprüfen Sie die Wasserströmung von der externen Pumpe. Überprüfen Sie die vom Strömungssensor erkannte Strömungsrate und die aktuelle Strömung.
F33	Flussmengenfehler 1) Vom TC-Sensor ermittelt TC ≥ 68 °C wurde beim Betrieb der Wärmepumpe für die Heizung oder Heißwasserversorgung (außer beim Abtauen) erkannt	Heizen ×	×	Kein oder wenig Wasserdurchfluss Defekt am Durchflusssensor
	Wenn die gestoppte eingebaute Umwälzpumpe ihren Betrieb startet, erkennt der Status des Durchflusssensors den "Wasserdurchfluss".	Heißwasser O		Defekt am Durchflusssensor
L02	Kombinationsfehler Der Modellname des Außengeräts ist anders.	×	×	1. Den Modellnamen des Außengeräts überprüfen.
L03	Dupliziertes Haupt-Hydrogerät bei Gruppensteuerung Es gibt mehrere Hauptgeräte in der Gruppe.	×	×	 Adressen der Hydrogeräte überprüfen. (DN 14) Überprüfen, ob irgendeine Änderung des Anschlusses der Fernbedienung (Gruppen-/ Einzelsteuerung) seit der Einstellung der Adressen der Hydrogeräte vorgenommen wurde.
L07	Gruppenleitung in einem einzelnen Hydrogerät Es gibt mindestens ein einzelnes Hydrogerät, das an einer Gruppensteuerungsleitung angeschlossen ist.	×	×	1. Adressen der Hydrogeräte überprüfen. (DN 14)
L08	Gruppe/Adresse des Hydrogeräts nicht eingestellt Die Adresse der Innengeräte wurde nicht eingestellt.	х	×	1. Adressen der Hydrogeräte überprüfen. Hinweis: Dieser Code wird angezeigt, wenn die Stromversorgung erstmalig nach der Installation eingeschaltet wird.
L09	Kapazität des Hydrogeräts nicht eingestellt	×	×	1. Kapazität des Hydrogeräts einstellen. (DN 11)
L16	Einstellungsfehler Wenn ZONE1 nicht eingestellt wurde, während ZONE2 eingestellt wurde.	×	×	1. Das DN 6B9, 6BA überprüfen.
L22	U-10V-Einstellungsfehler Die DN680-Einstellungen in der Gruppensteuerung sind nicht für alle Einheiten gleich eingestellt.	×	×	1. Die 0-10V-Einstellung für alle Einheiten überprüfen. (DN680)
P31	auftritt, wenn ein Fehler im Master- Hydrogerät auftritt	×	Ο	 verbindung der Fernbedienung überprüfen. 2. Defekt an der Fernbedienung. 3. Adressen der Hydrogeräte überprüfen.

	Diagnostik funktionel	ler Betrieb		
Fehlercode	Technische Ursache	Reservebetrieb	Automatische Rücksetzung	Ermittlung und Maßnahmen
F04	TD-Sensorfehler	0	×	1. Widerstandswert und Anschluss des Ablass-Sensors (TD) überprüfen.
F06	TE-Sensorfehler	0	×	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors des Wärmetauschers (TE) überprüfen.
F07	TL-Sensorfehler	0	×	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors des Wärmetauschers (TL) überprüfen.
F08	TO-Sensorfehler	0	×	 Widerstandswert und Anschluss des Außentemperatursensors (TO) überprüfen.
F12	TS-Sensorfehler	0	×	 Widerstandswert und Anschluss des Ansaugtemperatursensors (TS) überprüfen.
F13	TH-Sensorfehler	0	×	1. Widerstandswert und Anschluss des Temperatursensors des Kühlkörpers (TH) überprüfen.
F15	TE-/TS-Sensor-Fehler	О	×	 Auf falsche Installation des Temperatursensors des Wärmetauschers (TE) bzw. des Ansaugtemperatursensors (TS) hin prüfen.
F24	PD-Sensorfehler	0	×	1. Den Wert des PD-Sensors über die Fernbedienung und den Anschluss des PD-Sensors überprüfen.
F31	EEPROM-Fehler	0	×	1. Steuerplatine des Außengeräts austauschen.
-	Kompressorausfall			1. Stromversorgungsspannung überprüfen.
H01		0	×	 Überlastung des Kühlkreislaufs. Überprüfen, ob das Wartungsventil vollständig geöffnet ist.
H02	Verdichtersperre	0	×	 Defekt im Kompressor (Sperre) – Kompressor ersetzen. Defekt an der Kompressorverdrahtung (offene Phase).
H03	Defekt im Stromerkennungskreis	0	×	1. Steuerplatine des Inverters des Außengeräts austauschen.
H04	Gehäusethermostat-Betrieb	0	×	 Kühlkreislauf überprüfen (Gasleck). Gehäusethermostat und Anschluss prüfen. Überprüfen, ob das Wartungsventil vollständig geöffnet ist. Defekt am Impulsmotorventil. Leitungen auf Knicke hin prüfen.
L10	Wartungs-Leiterplattenbrücke entfernen Brücken wurden nicht getrennt.	0	×	 Überbrückungsdraht (zur Wartung) der Leiterplatte des Außengeräts durchtrennen.
L15	Kombinationsfehler Der Modellname des Hydrogeräts ist anders.	×	×	1. Modellnamen des Hydrogeräts überprüfen.
L29	Fehler bei der Kommunikation zwischen der Außengerät- Leiterplatte und MUCs	Ο	×	1. Steuerplatine des Außengeräts austauschen.
P03	Auslasstemperaturfehler	ο	×	 Kühlkreislauf überprüfen (Gasleck). Defekt am Impulsmotorventil. Widerstandswert des Ablasstemperatur-Sensors (TD) überprüfen.
P04	Hochdruckschalter-Fehler	0	×	 Fast kein bzw. geringer Wasserdurchfluss. Defekt am Strömungssensor. Unter-Last-Betrieb unter den o.a. Bedingungen. Defekt am Hochdruckschalter. Ein Kältemittel-Ventil öffnet nicht.
P05	Stromversorgungsspannungs- Fehler	0	×	1. Stromversorgungsspannung überprüfen.

Vom Außengerät erkannter Defektmodus

	Diagnostik funktioneller Betrieb				
Fehlercode	Technische Ursache	Reservebetrieb	Automatische Rücksetzung	Ermittlung und Maßnahmen	
P07	Kühlkörperüberhitzungs-Fehler	0	×	 Gewindeverbindung und Kühlkörperfett zwischen der Steuerplatine des Außengeräts und dem Kühlkörper überprüfen. Ventilatorluftkanal des Kühlkörpers überprüfen. Widerstandswert des Temperatursensors des Kühlkörpers (TH) überprüfen. 	
P15	Erkennung eines Gaslecks	0	×	 Kühlkreislauf überprüfen (Gasleck). Überprüfen, ob das Wartungsventil vollständig geöffnet ist. Defekt am Impulsmotorventil. Leitungen auf Knicke hin prüfen. Widerstandswert des Ablasstemperatur-Sensors (TD), des Ansaugtemperatursensors (TS) überprüfen. Wert des PD-Sensors über die Fernbedienung überprüfen. 	
P19	4-Wege-Rückschlagventilfehler	0	×	 Betrieb des 4-Wege-Ventils bzw. die Spuleneigenschaften überprüfen. Defekt am Impulsmotorventil. Widerstandswert des Temperatursensors des Wärmetauschers (TE) und des Ansaugtemperatursensors (TS) überprüfen. 	
P20	Hochdruckschutzbetrieb	0	×	 Überprüfen, ob das Wartungsventil vollständig geöffnet ist. Defekt am Impulsmotorventil. Außengerät-Ventilatorsystem überprüfen (auch auf Blockierungen hin). Überbefüllung mit Kühlmittel. Wert des PD-Sensors über die Fernbedienung überprüfen. Die Wasserleitung ist zu kurz. Einen Puffertank installieren oder die Temperatur niedriger einstellen. 	
P22	Außengerät-Ventilatorsystem- Fehler	0	×	 Sperrzustand des Motorventilators überprüfen. Verbindung des Kabelanschlusses des Ventilatormotors überprüfen. Stromversorgungsspannung überprüfen. 	
P26	Kurzschlussfehler des Kompressorantriebselements	0	×	 Anomalie beim Betrieb mit abgetrennter Kompressorverdrahtung Steuerplatine überprüfen. Keine Anomalie beim Betrieb mit abgetrennter Kompressorverdrahtung Kompressor- Luftkurzschluss. 	
P29	Kompressorrotor-Positionsfehler	0	×	 Obwohl der Verbindungs-Zuleitungsdraht des Kompressors nicht angeschlossen ist, stoppt er auf Grund einer Anomalie bei der Positionserkennung Steuerplatine des Inverters austauschen. Wickelwiderstand des Kompressors überprüfen. Kurzschluss Kompressor austauschen. 	

	Diagnostik funk				
Fehlercode	Technische Ursache	Status der Klimaanlage	Bedingung	Ermittlung und Maßnahmen	
Überhaupt keine Anzeige (Bedienung über Fernbedienung unmöglich)	Keine Kommunikation zwischen Hydrogerät und Fernbedienung	Stopp	-	 Defekt an der Stromversorgung der Fernbedienung 1. Verdrahtung der Fernbedienung überprüfen. 2. Fernbedienung überprüfen. 3. Stromversorgungsverdrahtung des Hydrogeräts überprüfen. 4. Wasserwärmetausch-Steuerplatine überprüfen. 	
E01	Keine Kommunikation zwischen Hydrogerät und Fernbedienung	Stopp (Automatische Rücksetzung)	Wird bei Erkennung einer Anomalie angezeigt.	 Defekt am Empfang der Fernbedienung 1. Überkreuzungspunkt der Fernbedienung überprüfen. 2. Fernbedienung überprüfen. 3. Stromversorgungsverdrahtung des Hydrogeräts überprüfen. 4. Wasserwärmetauscher-Platine überprüfen. 	
E02	Defekt in der Signalübertragung zum Hydrogerät. (Von der Fernbedienung erkannt)	Stopp (Automatische Rücksetzung)	Wird bei Erkennung einer Anomalie angezeigt.	Defekt in der Übertragung durch die Fernbedienung 1. Sendekreis in der Fernbedienung überprüfen. Fernbedienung austauschen.	
E09	Mehrere Fernbedienungs- Basiseinheiten (Von der Fernbedienung erkannt)	Stopp (Handgerät funktioniert weiterhin)	Wird bei Erkennung einer Anomalie angezeigt.	 1.2 Mehrere Basiseinheiten mit der Fernbedienung überprüfen Es gibt nur eine Basiseinheit, bei den anderen handelt es sich um Handgeräte. 	

Von der Fernbedienung erkannter Defektmodus

Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp.z o.o.

ul. Gdańska 131, 62-200 Gniezno, Poland

2F30151001-1